



ARCCOS  
CADDIE

SMART GRIPS

SNABBSTARTSGUIDE

**HAR DU NÅGRA  
FRÅGOR?  
KONTAKTA OSS  
NÄR SOM HELST.**

Telefon: 1-844-692-7226


E-post: [starter@arccosgolf.com](mailto:starter@arccosgolf.com)

Webbsida: [arccosgolf.com](http://arccosgolf.com)



# INSTALLERA GREPP OCH PUTTERSEN- SOR PÅ KLUBBOR


- Arccos Smart Grips kan installeras på samma sätt som standardgrepp.
- Förhindra potentiell batterikorrosion genom att endast använda icke vattenbaserat lösningsmedel.
- Den svarta sensorn skruvas in i hålet längst upp på puttergreppet.
- Efter montering, låt greppen torka och ställ tillbaka klubborna i din bag.





# LADDA NER APPEN OCH REGISTRERA DIG


- Ladda ner Arccos-appen.
- När du öppnar appen kommer den att uppmana dig att registrera dig för att skaffa ett konto.





# VÄLJ DINA KLUBBOR

- Appen kommer att uppmana dig att välja de 14 klubbarna som du spelar med.
- Vår lista över klubbar är omfattande, men om du har en klubb som inte finns med i listan, välj "annat", och välj en klubb.
- När du har valt alla dina klubbor trycker du på "Starta parkoppling".






# VÄLJ DINA SENSORER OCH PARKOPPLA DINA KLUBBOR

- Börja med alla klubbor i din bag. Detta hjälper till att eliminera parkopplingsfel under installationen.
- Arccos-appen kommer att uppmana dig att parkoppla varje klubb individuellt.
- Välj den bild på skärmen som bäst matchar sensorn på din klubba.


# VÄLJ DINA SENSORER OCH PARKOPPLA DINA KLUBBOR (forts.)

- Placera sensorn framför din telefonkamera så parkopplas den automatiskt. Bli inte orolig om denna parkoppling sker mycket snabbt på grund av vår avancerade teknik.
- Observera att puttersensorn kommer att väljas automatiskt åt dig.
- När du har parkopplat en klubba ställer du omedelbart tillbaka den i din bag för att förhindra felkopplingar.
- Upprepa processen för varje klubba i din bag.



# GÖR DIG REDO ATT SPELA

- Öppna Arccos-appen, välj din bana och tryck på "Starta runda".
- Placera din telefon i en ficka på framsidan av kroppen när du har börjat din runda.
- Observera att **DIN TELEFON MÅSTE LIGGA I EN FICKA PÅ FRAMSIDAN AV KROPPEN UNDER VARJE SLAG** för att Arccos-systemet ska kunna fånga upp dina data korrekt.



# Tips och tricks

## POSITION

GPS-position tillhandahålls av din telefon. Ha telefonen påslagen och **I EN FICKA PÅ FRAMSIDAN AV KROPPEN** när du spelar. **LÅT INTE TELEFONEN LIGGA I GOLFBILEN ELLER BAGEN.** Och se till att platstjänster är aktiverade.

## PUTTA

Puttersensorn är utformad för att vara extra känslig för att fånga även dina minsta rörelser.

Oaktsam hantering eller stötar mot klubban när du inte slår en putt kan resultera i en felaktigt utlöst registrering av slag.



# TELEFONBATTERI

Batterinivån i din telefon bör vara nära fulladdad. En 18-hålsrunda förbrukar i allmänhet cirka 40 % av en laddning.

# MULLIGANER OCH ÖVNINGSSLAG

Automulliganer, liksom övningsslag, kommer att anges oavsett antal skott från samma plats inom en radie på 5 yard. Detta kommer att visas som ett skott. Detta gäller inte puttern.

# TAPPA INTE DINA KLUBBOR

Att tappa en klubba eller slå den mot en hård yta (marken) kan orsaka att en sensor felaktigt utlöser ett skott.

Försök att undvika detta.

# FÖRVARA KLUBBOR- NA MED SKAFTET NEDÅT

Att slå ihop klubbor när du bär flera klubbor samtidigt kan utlösa registrering av ett slag. För att undvika det bör du bära klubborna med skaftet nedåt (greppet pekar på marken, vilket gör att sensorn går i viloläge) eller i olika händer.

# **FÖR MER I INFORMATION**

[arccosgolf.com/help](https://arccosgolf.com/help)

Garantiinformation finns på  
[arccosgolf.com/warranty](https://arccosgolf.com/warranty)  
och i Arccos-appen."

**VARNING:** Håll sensorerna borta från barn. Sensorerna har vassa spetsar (tills de är monterade på en golfklubba) och knappcellsbatterier. Om ett batteri sväljs, kontakta omedelbart en läkare. För information om behandling ring (202) 625-3333. Ett svalt batteri kan leda till allvarlig skada eller dödsfall. Batterierna kan explodera eller läcka och orsaka brännskador om de demonteras, laddas eller utsätts för vatten, brand eller hög temperatur. Kassera använda batterier omedelbart. Se iPhone-appen för montering av sensorn och anvisningar för batteribyte. Endast Kalifornien: Perkloratmaterial - särskilda hanteringsregler kan gälla.

Denna enheten uppfyller Industry Canada licensfria RSS-standard(er). För att enheten ska få användas måste följande två villkor vara uppfyllda: (1) Den här enheten får inte orsaka skadlig störning och (2) den här enheten måste acceptera eventuell störning, inklusive störningar som kan orsaka oönskad användning.

FCC:

Enheten överensstämmer med del 15 i FCC-reglerna. För att enheten ska få användas måste följande två villkor vara uppfyllda: (1) Den här enheten får inte orsaka skadlig störning och (2) den här enheten måste acceptera eventuell störning, inklusive störningar som kan orsaka oönskad användning.

Ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen har godkänts av parten som ansvarar för efterlevnaden kan upphäva användarens rätt att använda utrustningen. Denna utrustning har testats och funnits uppfylla gränsvärdena för digital enhet av klass B, enligt del 15 i FCC-reglerna. Dessa gränsvärden är avsedda att tillhandahålla rimligt skydd mot skadliga störningar i bostadsmiljö. Denna utrustning genererar, använder och kan utsända radiofrekvensenergi och om den inte installeras och används enligt instruktionerna kan den orsaka skadliga störningar på radiokommunikation. Det finns emellertid ingen garanti för att störning inte kommer att ske vid en viss installation. Om denna utrustning orsakar skadliga störningar hos radio eller TV-mottagning, vilket kan avgöras genom att slå av och på utrustningen, uppmanas användaren att försöka korrigera störningen med en eller flera av följande åtgärder:

- Rikta om eller flytta mottagningsantennen.
- Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.
- Anslut utrustningen till ett uttag i en annan krets än den till vilken mottagaren är ansluten.
- Anslut utrustningen till ett uttag i en annan krets än den till vilken mottagaren är ansluten.



ARCCOS  
CADDIE

SMART GRIPS