



ARCCOS
CADDIE

SMART GRIPS


Startvejledning

**HAR DU ET
SPØRGSMÅL?
KONTAKT OS NÅR
SOM HELST.**

Telefon: 1-844-692-7226


E-mail: starter@arccosgolf.com

Hjemmeside: arccosgolf.com



MONTER GRIPS OG PUTTERSENSOR PÅ KØLLER


- Arccos Smart Grips kan monteres på samme måde som standardgreb.
- Undgå potentiel batterikorrosion ved kun at bruge opløsningsmidler, er ikke er vandbaseret.
- Den sorte sensor skrues ind i hullet på toppen af puttergrebet.
- Når de er blevet monteret, skal du lade håndtagene tørre og lægge køllerne tilbage i din taske.



A large, thick green number '2' that curves from the top right and extends diagonally down towards the bottom left, serving as a background element.

DOWNLOAD APPEN, OG TILMELD DIG


- Download Arccos-appen.
- Når du åbner appen, bliver du bedt om at oprette en konto.





VÆLG DINE KØLLER

- Appen beder dig om at vælge de 14 køller, du spiller med.
- Vores liste over køller er omfattende, men hvis du har en kølle, der ikke er på listen, skal du vælge "andet" og vælge en kølle.
- Når du har valgt alle dine køller, skal du trykke på "Påbegynd parring".




VÆLG DINE SENSORER, OG PAR DINE KØLLER

- Begynd med alle køllerne i din taske. Dette hjælper med at eliminere parringsfejl.
- Arccos-appen beder dig om at parre hver kølle enkeltvis.
- Vælg det billede på skærmen, der stemmer overens med sensoren på din kølle.

VÆLG DINE SENSO- RER, OG PAR DINE KØLLER (fortsat)


- Placer sensoren foran din telefons kamera, så bliver køllen automatisk parret. Vær ikke bekymret, hvis denne parring sker meget hurtigt på grund af vores avancerede teknologi.
- Bemærk, at puttersensoren automatisk vælges for dig.
- Når du har parret en kølle, skal du straks lægge den i tasken for at undgå fejlparringer.
- Gentag processen for hver kølle i din taske.





GØR DIG KLAR TIL AT SPILLE

- Åbn Arccos-appen, vælg din bane, og tryk på "Begynd runden".
- Placer din telefon i forlommen, når du har begyndt din runde.
- Bemærk, at **DIN TELEFON SKAL VÆRE I FORLOMMEN UNDER HVERT SLAG**, for at Arccos-systemet kan registrere dine data korrekt.



Tips og tricks

PLACERING

Din telefon leverer GPS-lokation. Lad din telefon være tændt og **I FORLOMMEN**, mens du spiller. **EFTERLAD IKKE DIN TELEFON I DIN VOGN ELLER TASKE.** Og sørg for, at lokation er aktiveret.

PUTTING

Puttersensoren er designet til at være ekstra følsom for at opfange selv de mindste tap-ins.

Voldsom håndtering af eller stød på køllen, mens du ikke udfører et put, kan resultere i et forkert registreret slag.

TELEFONBATTERI

Din telefons batteri skal være tæt på fuldt opladet. På en 18-hullers runde bruges der generelt ca. 40 % af en fuld opladning.

MULLIGANS OG ØVESVING

Der gives automatisk en mulligan eller et øvesving for alle slag fra samme sted inden for en radius af 4,5 meter. Dette vises som ét slag. Dette gælder ikke putteren.

SMID IKKE DINE KØLLER

Hvis du smider en kølle eller støder den mod en hård overflade (jorden), kan det medføre, at en sensor registrerer det som et slag.

Prøv at undgå at gøre det.

HOLD KØLLERNE PÅ HOVEDET

Hvis køllerne slår mod hinanden, når du bærer flere køller på samme tid, risikerer det at blive registreret som et slag. For at undgå det skal du vende dem på hovedet (grebet peger nedad, hvilket får sensoren til at gå i dvaletilstand) eller i bære dem i hver sin hånd.

FÅ MERE AT VIDE

arccosgolf.com/help

Du finder garantioplysninger på
arccosgolf.com/warranty
og i Arccos-appen.

ADVARSEL: Hold sensorer væk fra børn. Sensorer har skarpe spidser (indtil de er blevet monteret på en golfkølle) og knapcellebatterier. Hvis et batteri sluges, skal du straks kontakte en læge. Få oplysninger om behandling på (202) 625-3333 (modtageren betaler). Indtagelse kan føre til alvorlig personskade eller død. Batterier kan eksplodere eller lække og forårsage forbrændinger, hvis de skilles ad, oplades eller udsættes for vand, brand eller høj temperatur. Bortskaf brugte batterier omgående. Find vejledning til montering af sensoren og udskiftning af batteriet i iPhone-appen. Kun Californien: indeholder perklorat - særlig håndtering kan være påkrævet.

Denne enhed overholder Industry Canadas licensfritagede RSS-standarder. Anvendelsen er underlagt følgende to betingelser: (1) Denne enhed må ikke forårsage skadelig interferens, og (2) denne enhed skal acceptere enhver modtaget interferens, herunder interferens, der kan forårsage uønsket anvendelse af enheden.

FCC:

Denne enhed overholder afsnit 15 i FCC's bestemmelser. Anvendelsen er underlagt følgende to betingelser: (1) Denne enhed må ikke forårsage skadelig interferens, og (2) denne enhed skal acceptere enhver modtaget interferens, herunder interferens, der kan forårsage uønsket anvendelse.

Ændringer eller modifikationer, der ikke er udtrykkeligt godkendt af den ansvarlige part, kan medføre, at brugeren fratages retten til at bruge udstyret. Dette udstyr er testet og fundet i overensstemmelse med grænserne for en klasse B digital enhed ifølge afsnit 15 i FCC's bestemmelser. Disse grænser har til formål at skabe rimelig beskyttelse mod skadelig interferens i private installationer. Udstyret genererer, bruger og kan udsende radiofrekvensenergi, og hvis det ikke installeres og bruges i overensstemmelse med vejledningen, kan det forårsage skadelig interferens for radiokommunikation. Der er dog ingen garanti for, at der ikke vil opstå interferens i en given installation. Hvis udstyret er årsag til forstyrrelser i radio- eller TV-modtagelse - hvilket kan bestemmes ved at slå udstyret fra og til - opfordres brugeren til at prøve at afhjælpe forstyrrelsen vha. en eller flere af følgende metoder:

- Vend modtagerantennen, eller placer den et andet sted.
- Øg afstanden mellem udstyret og modtageren. Sæt udstyret til en stikkontakt på et andet
- kredsløb end det, som modtageren er tilsluttet. Sæt udstyret til en stikkontakt på et andet
- kredsløb end det, som modtageren er tilsluttet.



ARCCOS

CADDIE

SMART GRIPS