



ARCCOS

LINKPRO

SNELSTARTGIDS

Inhoudsopgave

- 03 Apparaatvereisten
- 05 Link Pro aanzetten
- 07 Je Link Pro koppelen
- 09 Een ronde beginnen
- 11 Tijdens een ronde
- 13 Na een ronde
- 15 Opladen & Bewaring
- 16 De signalen lezen
- 20 Tips en tricks
- 21 Hulp

Om Arccos Link Pro te kunnen gebruiken, heb je Arccos Smart Sensors nodig.

Arccos Link werd exclusief ontworpen voor gebruikers van het Arccos-platform en is compatibel met Arccos Smart Sensors, Arccos Smart Grips en OEM Smart Golfclubs (bijvoorbeeld: Cobra, PING, TaylorMade, Srixon/Cleveland Golf, etc.), via het gebruik van de Arccos-app.

Arccos vereist dat een speler één sensor bevestigd heeft aan het uiteinde van de grip van elke club, inclusief de putter, en dat ze Arccos-app geïnstalleerd hebben op hun smartphone.

Arccos Link is niet compatibel met Arccos Bluetooth-sensoren van de 1e generatie.

Ga voor meer informatie en een lijst met ondersteunde apparaten naar support.arccosgolf.com.




STAP 1

Link Pro aanzetten

Om het Link Pro-apparaat in te schakelen, schuif je de aan/uit-schakelaar zo dat deze groen oplicht. Zodra het apparaat is ingeschakeld, zie je het lampje branden.

OPMERKING: Zodra Link met succes het koppelingsproces heeft doorlopen, raden we je aan om je Link-apparaat aan te zetten voordat je de eerste tee slaat, zodat het de tijd heeft om een Gps-signaal op te vangen.




STAP 2

Je Link Pro koppelen

- Activeer Bluetooth op je telefoon en open de Arccos-app.*
- Verbind Link Pro als hierom wordt gevraagd in de app.
- Als je hier niet om wordt gevraagd, tik je op het scherm "Begin de Ronde" van de app op "Koppel Arccos Link".
- Selecteer "Bestaand Link-apparaat koppelen" en volg onderstaande stappen tot de verbinding tot stand is gebracht.

*Koppelen gebeurt niet in de Bluetooth-instellingen van de telefoon.



9:41

Search courses


The Cape Club

East Falmouth MA | 18 Holes

Course Downloaded

You don't have a home course set. [Set it now](#)

SHOT DISTANCE MODE



Step 1 of 2

Starting Round



99%

Optimizing Link's GPS Accuracy...

We're combing the skies to find as many satellites as possible for your round.

STAP 3

Een ronde beginnen

- Selecteer in het scherm "Begin de ronde", selecteer je je baan en tik op "Begin de Ronde"
- Wacht tot Link Pro je Gps-coördinaten met succes heeft gesynchroniseerd.
Vervolgens kun je je telefoon wegstoppen.
- Voor de beste ervaring plaats je Link Pro in de voorste broekzak van je leidende been.



Tijdens een ronde

- Speel met Link Pro in je voorste broekzak van je leidende been om slagen automatisch te registreren en te synchroniseren. Het apparaat streamt gegevens naadloos via Bluetooth naar de Arccos Caddie app, zodat je ze op elk moment kunt bekijken.
- Link Pro heeft een knop om eenvoudig de speldlocatie te markeren, voor betere statistieken over je approach, kort spel en putten. Om de speld te markeren, sta je stil naast de hole terwijl je de knop op Link Pro indrukt.

9:41



Syncing Shots From Last 24m...

Your round will automatically close when the sync is finished.

Make sure to keep your Link close by, and powered on. Ending your round without syncing will result in lost shots.

End Round Without Syncing

Na een ronde

- Om de synchronisatie te voltooien, beëindig je de ronde op de Arccos Caddie app.
- Wacht tot Link Pro het synchronisatieproces heeft voltooid.
- Schakel je Link Pro uit en plaats deze in je oplaadhoesje, zodat hij klaar is voor de volgende ronde. Als de aan/uit-schakelaar per ongeluk aan blijft staan wanneer de Link Pro in het oplaadhoesje wordt geplaatst om op te laden, wordt het apparaat automatisch uitgeschakeld. De aan/uit-schakelaar moet dan uit en weer aan worden gezet om verder te kunnen spelen met Link Pro.



Opladen & Bewaring

- Als je je Link Pro in het oplaadhoesje plaatst, gaan de ledlampjes branden.
De ledlampjes van de oplader blijven branden totdat Link Pro volledig is opgeladen. Zodra de lader volledig is opgeladen, gaan de ledlampjes automatisch uit.
- Gebruik de meegeleverde USB-C-kabel om de lader op te laden. Onder normale omstandigheden duurt het ongeveer 4 uur om volledig op te laden.
- Voor optimaal opladen moet je de stekker in het stopcontact steken met een betrouwbare netstroomadapter. Het hoesje opladen via een USB-aansluiting van de computer is niet voldoende.
- Zorg ervoor dat je Link Pro is uitgeschakeld voordat je deze in het oplaadhoesje stopt.

De ledlampjes lezen

Voor het Link Pro-apparaat

LED-LAMPJE	KNIPPERT	BLIJFT BRANDEN
	 Gps-signaal  Telefoonverbinding	 Gps-signaal  Telefoonverbinding
	 Gps-signaal  Telefoonverbinding	 Gps-signaal  Telefoonverbinding
	Batterij 20% of minder	Firmware aan het bijwerken

De ledlampjes lezen

Voor het oplaadhoesje van de Link Pro


LINK PRO IS AAN HET LADEN

LEDLAMPJE (WIT)*	LADING %
○○○○○	Batterij Tussen 75% - 100%
○○○	Batterij Tussen 50% - 75%
○○	Batterij Tussen 25% - 50%
○	Batterij 25% of minder
☀	Knippert bij 10% of minder

HET OPLAADHOESJE OPLADEN

LED- LAMPJE	KNIPPERT	BLIJFT BRANDEN
○	Aan het laden	Volledig geladen

*Elk ledlampje staat voor 25% lading



Het App-icoon lezen

Voor Link Pro-gerelateerde items
in de App

SCHERM TIJDENS HET SPELEN



Verbonden met Link



Gegevens synchroniseren
<10m



Gegevens synchroniseren
>10m



Link heeft lage batterij



Link heeft geen Gps



Link is niet verbonden

SCHERM BEGIN DE RONDE



Waarschuwing op Link -
Tikken om te bekijken



Link is niet verbonden

Tips en tricks

Bezoek support.arccosgolf.com voor meer

- Houd Link Pro in de voorste zak van je leidende been voor een nauwkeurige slagdetectie.
- Als het ledlampje op de Link Pro rood wordt, betekent dit dat de batterij ervan bijna leeg is.
- Zorg ervoor dat je je Link Pro uitschakelt voordat je deze in het oplaadhoesje plaatst.
- Als het oplaadhoesje volledig is opgeladen, kan Link Pro tot 12 rondes golfen.

Hulp nodig?

Neem eender wanneer contact op met ons klantenserviceteam voor hulp.

Telefoon: 1-844-692-7226

E-mail: starter@arccosgolf.com

Website: www.arccosgolf.com

Ondersteuning: support.arccosgolf.com

Adres: 700 Canal St, Stamford,
CT 06902

NALEVING VAN DE FCC-REGELGEVING

Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-voorschriften. Gebruik is onderhevig aan de volgende twee voorwaarden: (1) dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en (2) dit apparaat moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking kan veroorzaken.

OPGELET: dit apparaat is getest en voldoet aan de beperkingen voor een digitaal apparaat klasse B, conform deel 15 van de FCC-regels. Deze beperkingen zijn bepaald om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een residentiële situatie. Dit apparaat genereert en gebruikt radiostralingsenergie en kan deze uitzenden en kan, indien niet geïnstalleerd en gebruikt volgens de voorschriften, schadelijke storingen veroorzaken aan radiocommunicatie. Er is echter geen garantie dat er geen interferentie zal plaatsvinden in een bepaalde omgeving.

Als dit apparaat schadelijke storing veroorzaakt aan radio- of televisieontvangst, wat kan worden vastgesteld door het apparaat aan en uit te zetten, wordt de gebruiker aangemoedigd te proberen de storing te verhelpen door een of meer van de volgende maatregelen te treffen:

- Heroriënteer of verplaats de ontvangstantenne.
- Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.
- Sluit de apparatuur aan op een stopcontact op een ander circuit dan waarop de ontvanger is aangesloten.
- Raadpleeg de leverancier of een ervaren radio/tv-technicus voor hulp.

WAARSCHUWING: Wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door degene die verantwoordelijk is voor de naleving, kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om het apparaat te gebruiken ongeldig maken.

NALEVING ISED-REGELGEVING

Dit apparaat bevat (een) vergunningsvrije zender(s)/ontvanger (s) die voldoet aan de licentievrije Innovation, Science and Economic Development RSS(s) van Canada.

Het gebruik ervan is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden:

1. Dit apparaat mag geen schadelijke storingen veroorzaken.
2. Dit apparaat moet alle interferentie accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking van het apparaat kan veroorzaken.

Dit apparaat voldoet aan de IC RSS-102-limieten voor stralingsblootstelling die zijn vastgesteld voor een ongecontroleerde omgeving. Deze zender mag niet op dezelfde plek worden geplaatst of worden gebruikt in combinatie met een andere antenne of zender.

De vergunningsvrije zender in dit apparaat voldoet aan de Innovation, Science and Economic Development Canada RSS voor NFC-radioapparaten. Het gebruik ervan is toegestaan onder beide van de volgende voorwaarden:

1. Het apparaat mag geen storingen veroorzaken;
2. Het apparaat moet alle ontvangen interferentie accepteren, zelfs als de interferentie de werking ervan kan schaden.

Dit apparaat voldoet aan de IC CNR-102-limieten voor stralingsblootstelling die zijn vastgesteld voor een ongecontroleerde omgeving. Deze zender mag niet op dezelfde plek worden geplaatst of worden gebruikt in combinatie met een andere antenne of zender.



www.arccosgolf.com

FCC-ID: 2ACQZ-L3P L3P IC:12164A-L3P Naleving van de Japanse

radiowetgeving



CAUTION



210-220079

TORA
ER31436/24
United Arab Emirates



Verklaring voor EU-naleving
Werking Frequentieband/Max.

Uitgezonden RF-vermogen: 2402-2480MHz, -6dBm

