



ARCCOS

SMARTSENSORS

SNELSTARTGIDS

HEB JE EEN VRAAG? NEEM CONTACT MET ONS OP.

Telefoon: 1.844.692.7226

E-mail: starter@arccosgolf.com

Website: arccosgolf.com

質問があります？ Eメール:

starterjapan@arccosgolf.com

starterkorea@arccosgolf.com

Setup guide is available at
www.arccosgolf.com/setup-guide

Руководство по установке доступно на сайте
www.arccosgolf.com/setup-guide

Průvodce nastavením najdete na
www.arccosgolf.com/setup-guide

O guia de configuração está disponível em
www.arccosgolf.com/setup-guide

La guida di configurazione è disponibile all'indirizzo
www.arccosgolf.com/setup-guide

Guide de configuration disponible à l'adresse
www.arccosgolf.com/setup-guide

Die Einstellungsanleitung ist verfügbar unter
www.arccosgolf.com/setup-guide

Kurulum kılavuzuna www.arccosgolf.com/setup-guide
adresinden ulaşabilirsiniz

La guía de configuración está disponible en
www.arccosgolf.com/setup-guide

A beállítási útmutató a következő weboldalon
tekinthető meg: www.arccosgolf.com/setup-guide

请访问 www.arccosgolf.com/setup-guide, 阅读
安装指南

設定指南可於 www.arccosgolf.com/setup-guide
取得

セットアップガイドは
www.arccosgolf.com/setup-guide で入手できます

설정 가이드는 www.arccosgolf.com/setup-guide 에
있습니다.



STAP 1

Sensoren in je clubs draaien

- Schroef de sensoren in het gat bovenaan elke club die nog geen sensor in de grip heeft.
- Draai totdat ze goed in de club passen, en STOP DE CLUBS TERUG IN DE ZAK.
- De zwarte sensor is voor de putter. De andere kunnen aan eender welke club worden bevestigd.

STAP 2

Download de app en maak een account aan

- Download de Arccos-app en maak een account aan als je dat nog niet hebt gedaan.

9:41



[Back](#)

Select Clubs

Dr

3w

5h

6i

7i

Woods

[Show](#)

Hybrids

[Show](#)

Irons

[Hide](#)

1i

2i

3i

4i

5i

6i

7i

8i

9i

10i

11i

12i

13i

14i

15i

Wedges

[Show](#)

Others

[Show](#)

Putter

[Show](#)

Continue with 10 clubs

?

STAP 3

Selecteer je clubs

- Selecteer alle clubs met sensoren.
- Zodra je al je clubs hebt gekozen, tik je op "Begin met koppelen".
- De Arccos-app vraagt je om elke club afzonderlijk te koppelen.

9:41



Back

Pair Your Sensor

Skip

Dr

3w

5h

Point camera at your: driver sensor



?

STAP 4

Koppel je clubs

- Hou alle clubs, behalve degene die je koppelt, opgeborgen in je tas om fouten te voorkomen.
- Haal de club die je wil koppelen tevoorschijn.
- Verwijder de sticker van de sensor en gooi deze weg.
- Plaats de sensor voor je telefooncamera en de club zal automatisch koppelen.
- Zodra je een club hebt gekoppeld, plaats je deze terug in je tas en ga je verder totdat je alle clubs hebt gekoppeld.

9:41

Search courses

Tamarack CC



Greenwich, CT | 18 Holes

Course Downloaded

SHOT DETECTION MODE ?



Phone



Link



Watch



None

ROUND SETTINGS ?

Starting Hole #1 >

Tee Box Blue, 7036 yds >

Round Type Casual >

Ball Used TaylorMade TP5x (2021) >

Preview Caddie

Start Round



Player



Clubs



Activity




Start Round

STAP 5

Maak je op om te spelen

- Open de Arccos-app, selecteer je baan, beginhole en slagdetectiemethode en druk op "Begin de Ronde"
- Plaats je telefoon in je voorste broekzak van je leidende been nadat je je ronde hebt gestart.
- Hou er rekening mee dat JE TELEFOON TIJDENS ELKE SLAG IN JE VOORZAK MOET ZITTEN, zodat het Arccos-systeem je gegevens correct kan registreren.



STAP 6

Na je ronde

- Beëindig je ronde handmatig in de app (de ronde eindigt automatisch als je de volledige 18 holes speelt).
- Bekijk je belangrijkste statistieken in de Arccos-app.
- Bezoek dashboard.arccosgolf.com voor toegang tot gepersonaliseerde analyses en inzichten, samen met meer gedetailleerde statistieken.

Tips en tricks

Neem een kijkje op de Support-website van Arccos

Bezoek support.arccosgolf.com voor de nieuwste tips en best practices over het gebruik van Arccos Smart Sensors en om je Arccos-ervaring te verbeteren.

Locatie

De Gps-locatie wordt geleverd door je telefoon. Hou je telefoon ingeschakeld en in **JE VOORSTE BROEKZAK** terwijl je speelt. **LAAT JE TELEFOON NIET ACHTER IN JE CART OF TAS.**

Zorg ervoor dat de locatie-instellingen op "ALTIJD" staan voor de beste resultaten. Arccos gebruikt je locatie alleen terwijl je de Arccos-app gebruikt.

Hoe je je instellingen wijzigt:

- Apple: Systeeminstellingen -> Caddie -> Locatierechten -> Instellen op Altijd
- Android: Systeeminstellingen -> Apps -> Arccos Caddie -> Machtigingen -> Locatie ingeschakeld

Putten

De putter-sensor is extra gevoelig gemaakt om zelfs je kleinste tikjes te registreren.

De club overmatig hanteren of ermee stoten zonder dat er een slag wordt gedaan, kan leiden tot een foutief geactiveerde putt.

Neem even de tijd om stil te staan bij elke putt voor je die neemt, zodat de app deze beter kan detecteren (snel ernaartoe lopen en aantikken zorgt er vaak voor dat de putt niet wordt gedetecteerd).

Telefoonbatterij

Een ronde van 18 holes verbruikt over het algemeen ongeveer 20-50% van een lading, afhankelijk van het type telefoon. Oudere telefoonmodellen verbruiken meer energie.

Ga voor de beste instellingen om het batterijgebruik te maximaliseren naar het gedeelte Veelgestelde vragen op support.arccosgolf.com.

Wearables

Arccos ondersteunt slagdetectie op Apple Watch-serie 3 en nieuwer, en Gps-functies op alle Apple Watches en bepaalde Android Wear- en Samsung-wearables.

Ga voor een volledige lijst met ondersteunde wearables en optimale instellingen naar het gedeelte Veelgestelde vragen op support.arccosgolf.com.

Mulligans en Oefenswings

Of je nu een mulligan of een oefenswing neemt: elke slag met (of impact op) de club die binnen een straal van een kleine vijf meter wordt gedetecteerd, verschijnt in de app als één slag. Dit geldt niet voor de putter.

Laat je clubs niet vallen

Als je een club laat vallen of ermee tegen een hard oppervlak stoot (zoals de grond), kan een sensor foutief een slag activeren.

Probeer dit te vermijden.

Draag de clubs ondersteboven

Als je meerdere clubs draagt en ze stoten tegen elkaar, kan dit leiden tot het foutief registreren van slagen. Om dit te voorkomen, draag je de clubs best ondersteboven (met de grip naar de grond – zo gaat de sensor in de slaapstand) of elk in een andere hand.

OPGELET

Houd de sensoren uit de buurt van kinderen. Sensoren bevatten scherpe punten (totdat ze op een golfclub worden geïnstalleerd) en knoopcelbatterijen. Als een batterij wordt ingeslikt, neem dan onmiddellijk contact op met een arts. Voor informatie over de behandeling bel +1.202.625.3333 (gratis nummer). Inslikken kan leiden tot ernstig letsel of de dood. Batterijen kunnen exploderen of lekken en brandwonden veroorzaken als ze worden gedemonteerd, opgeladen of blootgesteld aan water, vuur of hoge temperaturen. Gooi gebruikte batterijen onmiddellijk weg. Zie de Arccos-app voor instructies voor het installeren van de sensor en het vervangen van de batterij. Alleen in Californië: Perchloraat Materiaal - speciale hantering kan van toepassing zijn.

Dit apparaat voldoet aan de vergunningsvrije RSS-norm(en) van Industry Canada. Gebruik is onderhevig aan de volgende twee voorwaarden: (1) dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en (2) dit apparaat moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking kan veroorzaken.

NALEIVING VAN DE FCC-REGELGEVING

Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-voorschriften. Gebruik is onderhevig aan de volgende twee voorwaarden: (1) dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en (2) dit apparaat moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking kan veroorzaken.

OPGELET: dit apparaat is getest en voldoet aan de beperkingen voor een digitaal apparaat klasse B, conform deel 15 van de FCC-regels. Deze beperkingen zijn bepaald om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een residentiële situatie. Dit apparaat genereert en gebruikt radiostralingsenergie en kan deze uitzenden en kan, indien niet geïnstalleerd en gebruikt volgens de voorschriften, schadelijke storingen veroorzaken aan radiocommunicatie. Er is echter geen garantie dat er geen interferentie zal plaatsvinden in een bepaalde omgeving.

Als dit apparaat schadelijke storing veroorzaakt aan radio- of televisieontvangst, wat kan worden vastgesteld door het apparaat aan en uit te zetten, wordt de gebruiker aangemoedigd te proberen de storing te verhelpen door een of meer van de volgende maatregelen te treffen:

- Heroriënteer of verplaats de ontvangstantenne.
- Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.
- Sluit de apparatuur aan op een stopcontact op een ander circuit dan waarop de ontvanger is aangesloten.
- Raadpleeg de leverancier of een ervaren radio/tv-technicus voor hulp.

WAARSCHUWING: Wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door degene die verantwoordelijk is voor de naleving, kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om het apparaat te gebruiken ongeldig maken.



WAARSCHUWING

- **INSLIKKINGSGEVAAR:** dit product bevat een knoopcelbatterij.
- **DOOD** of ernstig letsel kan optreden bij inslikken.
Een ingeslikte knoopcelbatterij kan al Interne chemische brandwonden veroorzaken binnen 2 uur.
HOUD nieuwe en gebruikte batterijen **BUITEN HET BEREIK VAN KINDEREN**
- Zoek onmiddellijk medische hulp als je vermoed dat iemand een batterij heeft ingeslikt of ergens in het lichaam heeft ingebracht.



- "Verwijder lege batterijen en recycle ze onmiddellijk of gooi ze weg
- volgens de plaatselijke voorschriften, en houd ze uit de buurt van kinderen.
- Gooi batterijen **NIET** weg met het huisvuil of verbrand ze niet."
Zelfs gebruikte batterijen kunnen ernstig letsel of de dood veroorzaken.
- Neem contact op met een plaatselijk antigifcentrum voor informatie over de behandeling.
- Dit product bevat een CR2032-batterij.
- De nominale batterijspanning is 3 volt.
- Niet-oplaadbare batterijen mogen niet worden heropgeladen.
- Niet geforceerd ontladen, opladen, demonteren, verhitten boven 50° Celsius of verbranden. Dit kan leiden tot letsel door ontluchting, lekkage of een explosie met chemische brandwonden tot gevolg.
- Dit product bevat niet-vervangbare batterijen.

Waarborg-informatie is beschikbaar op
www.arccosgolf.com/warranty
en in de Arccos-app



www.arccosgolf.com

Voltoet aan IDA-standaarden
DA 105282

Geregistreerd TRA-nummer: DA51418/16
Dealernummer: ER76039/19

Naleving van de Japanse
radiowetgeving



R

018-190204

"Verklaring voor EU-naleving

Frequentieband/Max. Uitgezonden

RF-vermogen: 2402-2480MHz, -9dBm"