



ARCCOS

LINKPRO

SEADISTUSJUHI SED

Sisukord

- 03 Nõuded seadmetele
- 05 Link Pro sisselülitamine
- 07 Link Pro sidumine
- 09 Mänguringi alustamine
- 11 Mänguringi ajal
- 13 Pärast mänguringi läbimist
- 15 Laadimine ja hoiustamine
- 16 Sõnastikud
- 20 Nõuanded ja nipid
- 21 Abi

Arccos Link Pro kasutamiseks on vaja Smart Sensor andureid.

Arccos Link on mõeldud eksklusiivselt Arccos platvormi kasutajatele ja ühildub Arccos Smart Sensors andurite, Arccos Smart Grips ja OEM-nutikomplektidega (nt Cobra, PING, TaylorMade, Srixon/Cleveland Golf jne), kasutades Arccos rakendust.

Arccos nõuab, et mängijal oleks üks andur iga golfikepi gripis, sealhulgas putteris, ja nutitelefoni oleks alla laetud Arccos rakendus.

Arccos Link ei ühildu Arccos 1. põlvkonna Bluetooth anduritega.

Lisateavet ja toetatud seadmete nimekirja leiad aadressilt support.arccosgolf.com.




1. SAMM

Link Pro sisselülitamine

Link Pro seadme sisselülitamiseks lükka toitelüliti nii, et lüliti alt tuleb nähtavale roheline värv. Kui seade on sisse lülitatud, süttib roheline tuli.

MÄRKUS: Kui Link on sidumisprotsessi edukalt läbinud, soovitage Linki seadme enne esimest tiiaga sisse lülitada, et seadmel oleks piisavalt aega korrektse GPS-signaali hankimiseks.




2. SAMM

Link Pro sidumine

- Aktiveeri telefonis Bluetooth ja ava Arccos rakendus.*
- Ühenda Link Pro, kui rakendus seda küsib.
- Kui seda ei küsita, vajuta rakenduse „Alusta mänguringi” ekraanil nuppu „Seo Arccos Link.”
- Seejärel vali „Seo olemasolev Link seade” ja järgi järgmisi samme kuni seade on edukalt ühendatud.

*Sidumine ei toimu telefoni Bluetoothi seadetes.



3. SAMM

Mänguringi alustamine

- Vali mänguringi alustamise ekraanil golfiväljak ja vajuta nuppu „Alusta mänguringi“.
- Oota, kuni Link Pro on edukalt sinu GPD-koordinaadid sünkrooninud ja seejärel võid telefoni taskusse panna.
- Parimaks kogemuseks aseta Link Pro juhtiva jala esitaskusse.



Mänguringi ajal

- Löökide automaatseks salvestamiseks ja sünkroonimiseks mängi nii, et Link Pro oleks sinu juhtiva jala esitaskus. Seade voogesitab andmeid sujuvalt Bluetoothi kaudu Arccos rakendusse, kust saad neid mugavalt vaadata.
- Link Pro-l on nupp asukoha hõlpsaks märkimiseks, mis täiustab lähenemise, lühimängu ja puttamise statistika täpsust. Asukoha märkimiseks seisa augu kõrval paigal ja vajuta samal ajal Link Pro seadmel olevat nuppu.

9:41



Syncing Shots From Last 24m...

Your round will automatically close when the sync is finished.

Make sure to keep your Link close by, and powered on. Ending your round without syncing will result in lost shots.

End Round Without Syncing

Pärast mänguringi läbimist

- Sünkroonimise lõpetamiseks lõpeta mänguring Arccos rakenduses.
- Oota, kuni Link Pro on sünkroonimisprotsessi lõpetanud.
- Lülita Link Pro välja ja aseta see laadimiskarpi, et see oleks valmis järgmiseks mänguringiks. Kui Link Pro asetatakse laadimiskarpi sisselülitatud asendis, lülitub seade automaatselt välja. Seejärel on Link Pro seadmega mängu jätkamiseks vaja toitelüliti kõigepealt välja lülitada ja seejärel tagasi sisse.



Laadimine ja hoiustamine

- Link Pro laadimiskarpi asetamisel süttivad LED-tuled.
Laadimiskarbi LED-tuled jäävad põlema, kuni Link Pro on täielikult laetud. Kui aku on täielikult laetud, lülituvad laadimiskarbi LED-tuled automaatselt välja.
- Laadimiskarbi laadimiseks kasuta kaasasolevat USB-C kaablit. Täielik laadimine võtab tavatingimustes aega umbes 4 tundi.
- Optimaalseks laadimiseks ühenda seade seinakontakti, kasutades usaldusväärset vahelduvvooluadapterit. Laadimiskarbi laadimiseks ei piisa, kui see ühendada USB kaudu arvutiga.
- Enne laadimiskarpi asetamist veendu, et Link Pro oleks välja lülitatud.

LED-tulede tähendused

Link Pro seade

LED	VILKUV	PÜSIVALT PÕLEV
	✓ GPS-signaal ✗ Telefoniühendus	✓ GPS-signaal ✓ Telefoniühendus
	✗ GPS-signaal ✗ Telefoniühendus	✗ GPS-signaal ✓ Telefoniühendus
	Aku laetus 20% või vähem	Püsivara värskendamine

LED-tulede tähendused

Link Pro laadimiskarp


LINK PRO LAADIMINE

LED (VALGE)*	LAADIMISPROTSENT
○○○○○	Aku laetus vahemikus 75-100%
○○○	Aku laetus vahemikus 50-75%
○○	Aku laetus vahemikus 25-50%
○	Aku laetus 25% või vähem
☀	Vilkuv tuli, kui aku laetus 10% või vähem

LAADIMISKARBI LAADIMINE

LED	VILKUV	PÜSIVALT PÕLEV
○	Laadimine	Täielikult laetud

*Iga LED-tuli tähistab 25% laetust



Rakenduse ikoonide tähendused

Link Pro-ga seotud üksused rakenduses

KUVATAKSE MÄNGU AJAL



Link on ühendatud



<10 m andmete
sünkroonimine



>10 m andmete
sünkroonimine



Link seadme aku
peaaegu tühi



Link seadmel puudub GPS



Link seade ei ole ühendatud

„ALUSTA MÄNGURIN- GI“ EKRAAN



Link seadme hoiatus -
vaatamiseks vajuta



Link seade ei ole
ühendatud

Nõuanded ja nipid

Lisateabe saamiseks külasta veebilehte
support.arccosgolf.com

- Täpse löögituvastuse tagamiseks hoia Link Pro seadet juhtiva jala esitaskus.
- Link Pro LED-tuli muutub punaseks, tähendab see, et Link Pro aku on peaaegu tühi.
- Veendu, et enne laadimiskarpi asetamist oleks Link pro kindlasti väljalühtatud.
- Täielikult laetud laadimiskarp tagab Link Prole voolu kuni 12 golfiringiks.

Kas vajad abi?

Abi saamiseks võta mis ajal ühendust meie klienditeenindusega.

Telefoninumber: 1-844-692-7226

E-posti aadress: starter@arccosgolf.com

Koduleht: www.arccosgolf.com

Tugi: support.arccosgolf.com

Aadress: 700 Canal St, Stamford,
CT 06902

FCC EESKIRJADELE VASTAVUS

Seade vastab USA riikliku sideameti (FCC) eeskirjade 15. osas toodud nõuetele. Kasutamisel lähtutakse kahest järgmisest tingimusest: (1) see seade ei tohi põhjustada kahjulikke häireid ja (2) seade peab aktsepteerima kõiki vastuvõetud häireid, sealhulgas häireid, mis võivad põhjustada soovimatuid toiminguid.

Märkus: Seda seadet on testitud ja see vastab B-klassi digiseadme piirnormidele vastavalt FCC eeskirjade 15. osale. Need piirmäärad on ette nähtud selleks, et pakkuda mõistlikku kaitset kahjulike häirete eest eluhoonetes. Käesolev seade tekitab, kasutab ja võib kiirata raadiosageduslikku energiat ning kui seda ei paigaldata ega kasutata juhiste kohaselt, võib see põhjustada raadiosides kahjulikke häireid. Ei ole võimalik garanteerida, et konkreetses paigalduses ei esine häireid.

Kui seade põhjustab raadio- või telesignaali vastuvõtul häireid (seda saab kindlaks teha seadet välja ja sisse lülitades), siis soovitatakse kasutajal proovida häireid korrigeerida ühe või mitme järgmise meetme abil:

- vastuvõtuantenni ümbersuunamine või ümberpaigutamine;
- seadme ja vastuvõtja vahelise kauguse suurendamine;
- seadme ühendamine pistikupessa, mis asub vastuvõtja pistikupesast erinevas voluringis.
- Abi saamiseks pöördu edasimüüja või kogenud raadio-/TV-tehniku poole.

Hoiatus: Muudatused või ümberehitused, mida vastutav osapool ei ole sõnaselgelt heaks kiitnud, võivad tühistada kasutaja õiguse seadme käsitlemiseks.

ISED EESKIRJADELE VASTAVUS

See seade sisaldas litsentsivabu saatjaid/vastuvõtjaid, mis vastavad Kanada innovatsiooni, teaduse ja majandusarengu litsentsivadele RSSi standardi(te)le.

Kasutamisele kehtivad kaks järgmist tingimust:

1. Seade ei tohi põhjustada häireid.
2. See seade peab vastu võtma kõik häired, sealhulgas häired, mis võivad põhjustada soovimatut tööd.

See seade vastab IC RSS-102 kiirguse piirnormidele, mis on kehtestatud reguleerimata keskkonnale. See saatja ei tohi paikneda samas kohas ega töötada koos ühegi teise antenni ega saatjaga.

Selles seadmes sisalduv litsentsivaba saatja vastab Kanada innovatsiooni, teaduse ja majandusarengu NFC raadioseadmete RSSi standarditele. Töötamine on lubatud järgmistel tingimustel:

1. Seade ei tohi põhjustada häireid;
2. Seade peab vastu võtma kõik häired, sealhulgas häired, mis võivad kahjustada selle toimimist.

See seade vastab IC CNR-102 kiirguse piirnormidele, mis on kehtestatud reguleerimata keskkonnale. See saatja ei tohi paikneda ega töötada koos ühegi teise antenni ega saatjaga.



www.arccosgolf.com

FCC ID: 2ACQZ-L3P L3P IC:12164A-L3P Jaapani raadioseadustega ühilduvus



CAUTION



210-220079

TORA
EP31436/24
United Arab Emirates



Deklaratsioon EL-i nõuetele vastavuse kohta
Töö sagedusriba/max
raadiosageduslik võimsus: 2402-2480 MHz, -6 dBm

