



ARCCOS

LINKPRO

EINFALDAR
UPPSETNINGARLEIÐBEININGAR

Efnisyfirlit

- 03 Notkunarskilyrði tækis
- 05 Að kveikja á Link Pro
- 07 Að tengja Link Pro
- 09 Að hefja hring
- 11 Meðan á hring stendur
- 13 Að hring loknum
- 15 Hleðsla og geymsla
- 16 Orðasöfn
- 20 Ábendingar og ráð
- 21 Hjálp

Arccos Smart Sensors snjallskynjarar þurfa að vera til staðar til að hægt sé að nota Arccos Link Pro.

Arccos Link er sérstaklega hannað fyrir notendur Arccos verkvangsins og er samhæft Arccos Smart Sensors snjallskynjurunum, Arccos Smart Grips og OEM-snjallsettum (t.d. Cobra, PING, TaylorMade, Srixon/Cleveland Golf o.s.frv.) í gegnum Arccos appið.

Arccos gerir þau skilyrði að leikmaður hafi einn skynjara festan við grip hverrar kylfu, þar á meðal púttarinn og sé með Arccos appið uppsett á snjallsíma sínum.

Arccos Link er ekki samhæft fyrstu kynslóð Arccos Bluetooth skynjurum.

Frekari upplýsingar og lista yfir studd tæki má nálgast á support.arccosgolf.com.




1. SKREF

Að kveikja á Link Pro

Til að kveikja á Link Pro tækinu þínu rennir þú aflrofanum þannig að rofinn lýsist upp með grænu ljósi. Þegar kveikt hefur verið á tækinu mun ljósið kvikna.

ATHUGAÐU: Eftir að LINK hefur lokið tengingarferlinu mælum við með því að kveikja á LINK-tækinu áður en fyrsti teygur hefst svo að nægur tími gefist til að afla réttra staðsetningarupplýsinga.




2. SKREF

Að tengja Link Pro

- Kveiktu á Bluetooth í símanum og opnaðu Arccos appið.*
- Tengdu Link Pro ef beðið er um það í appinu.
- Sé þess ekki óskað á valmynd appsins til að „hefja hring“ skaltu pikka á „tengja Arccos Link.“
- Haltu áfram með því að velja „tengja fyrirliggjandi Link-tæki“ og fylgdu leiðbeiningunum þar til tengingu hefur verið náð.

*Tenging fer ekki fram í Bluetooth-stillingum símans.



3. SKREF

Að hefja hring

- Á valmynd appsins til að „hefja hring“ skaltu velja braut og pikka á „hefja hring.“
- Hinkraðu þar til Link Pro hefur samstillt staðsetningarhnit þín og leggðu símann frá þér.
- Geymdu Link Pro í framvasa þínum til að fá sem bestar niðurstöður.



Meðan á hring stendur

- Spilaðu með Link Pro í framvasanum til að skrá og samstillast högg með sjálfvirkum hætti. Tækið streymir gögnum til Arccos appsins í gegnum Bluetooth-tengingu til að þú getir skoðað framvindu þína meðan á leik stendur.
- Link Pro er búið hnappi sem gerir þér kleift að merkja staðsetningu þína með einföldum hætti sem eykur nákvæmni við greiningu á aðhöggum, stuttu spili og staðtölum púts. Stattu við hlið holu og haltu inni hnappinum á Link Pro til að merkja staðsetningu.

9:41



Syncing Shots From Last 24m...

Your round will automatically close when the sync is finished.

Make sure to keep your Link close by, and powered on. Ending your round without syncing will result in lost shots.

End Round Without Syncing

Að hring loknum

- Ljúktu hringnum í Arccos appinu til að ljúka við samstillingu.
- Hinkraðu þar til Link Pro hefur lokið samstillingarferlinu.
- Slökktu á Link Pro og settu það í hleðsluhulstrið svo að verði tilbúið fyrir næsta hring. Ef óvart er kveikt á aflrofanum þegar Link Pro er komið fyrir í hleðsluhulstrinu mun tækið slökkva sjálfkrafa á sér. Síðan þarf að slökkva og kveikja aftur á aflrofanum til að halda áfram að spila með Link Pro.



Hleðsla og geymsla

- Þegar Link Pro er komið fyrir í hleðsluhulstrinu kviknar á gaumljósunum.

Gaumljósin haldast kveikt þar til Link Pro er hlaðið að fullu. Þegar hleðslu hefur verið náð slokknar sjálfkrafa á gaumljósunum.

- Notaðu USB-C snúruna sem fylgir með til að hlaða hleðsluhulstrið. Það tekur u.þ.b. 4 klst. að fullhlaða hulstrið við eðlilegar aðstæður.
- Notaðu góðan straumbreyti og stingdu í samband við vegginnstungu til að ná sem bestri hleðslu. Ekki nægir að hlaða hulstrið í gegnum USB-tengi á tölvu.
- Gakktu úr skugga um að slökkt sé á Link Pro áður en þú setur það í hleðsluhulstrið.

LED-orðasafn

Fyrir Link Pro tæki

GAUMLJÓS	BLIKKANDI	STÖÐUGT
	 GPS-merki  Símatenging	 GPS-merki  Símatenging
	 GPS-merki  Símatenging	 GPS-merki  Símatenging
	20% hleðsla eða minna	Uppfærsla fastbúnaðar

LED-orðasafn

Fyrir Link Pro hleðsluhulstur


HLEÐSLA LINK PRO

GAUMLJÓS (HVÍTT)*	PRÓSENTUHLUTFALL HLEÐSLU
○○○○○	Hleðsla rafhlöðu á bilinu 75% - 100%
○○○	Hleðsla rafhlöðu á bilinu 50% - 75%
○○	Hleðsla rafhlöðu á bilinu 25% - 50%
○	Hleðsla rafhlöðu 25% eða lægri
☀	Gaumljós blikkar þegar hleðsla er 10% eða lægri

HLEÐSLA HLEÐSLUHULSTURSINS

GAUMLJÓS	BLIKKANDI	STÖÐUGT
○	Hleðsla í gangi	Hleðslu náð að fullu

*Hvert gaumljós gefur til kynna 25% hleðslu



Orðasafn fyrir táknmyndir appsins

Fyrir atriði tengd Link Pro í appinu

SÍÐA FYRIR SPILUN Í GANGI



Link er tengt



Samstilling <10m
gagna



Samstilling >10m
gagna



Hleðsla Link er lág



Link nemur ekki
staðsetningarupplýsingar



Link er ekki tengt

VALMYND TIL AÐ HEFJA HRING



Viðvörðunartilkynning frá
Link - pikkaðu til að skoða



Link er ekki tengt

Ábendingar og ráð

Frekari upplýsingar má nálgast á support.arccosgolf.com

- Geymdu Link Pro í framvasa þínum til að höggneminn greini upplýsingar með sem nákvæmasta hætti.
- Ef rautt gaumljós kviknar á Link Pro þýðir það að hleðslan er lág.
- Gættu þess að slökkva á Link Pro áður en þú kemur því fyrir í hleðsluhulstrinu.
- Þegar hleðsluhulstrið er fullhlaðið knýr það Link Pro í allt að 12 hringi.

Þarftu aðstoð?

Hafðu samband við þjónustuverið okkar hvenær sem er til að fá aðstoð.

Sími: 1-844-692-7226

Netfang: starter@arccosgolf.com

Vefsíða: www.arccosgolf.com

Þjónustuver: support.arccosgolf.com

Heimilisfang: 700 Canal St, Stamford,
CT 06902

FRAMFYLGNI REGLNA SAMSKIPTANEFNDAR BANDARÍKJANNA

Þetta tæki uppfyllir 15. hluta reglugerðar samskiptanefndar Bandaríkjanna. Notkun er háð eftirfarandi tveimur skilyrðum: (1) Tækið má ekki valda skaðlegum truflunum og (2); tækið verður að samþykkja truflanir sem kunna að berast, þar á meðal truflanir sem gætu valdið óumbeðinni virkni.

Athugaðu: Búnaðurinn hefur undirgengist prófanir og niðurstaða þeirra er að hann samræmist mörkum fyrir stafræn tæki í B flokki samkvæmt 15. hluta reglugerðar samskiptanefndar Bandaríkjanna. Þessar takmarkanir eru hannaðar til að veita viðunandi vörn gegn skaðlegri truflun við notkun á búsetusvæðum. Búnaðurinn myndar, notar og getur gefur frá sér fjarskiptatíðni og ef hann er ekki uppsettur og notaður í samræmi við leiðbeiningar getur það valdið skaðlegum truflunum á fjarskiptum. Hins vegar er ekki tryggt að tiltekin uppsetning komi alfarið í veg fyrir truflanir.

Ef búnaðurinn veldur óæskilegri truflun á útvarps- eða sjónvarpstíðni, sem greina má með því að slökkva og kveikja á búnaðinum, er notandanum ráðlagt að reyna að lagfæra truflunina með því að gera eitt af eftirfarandi:

- Endurstilla loftnet eða koma því fyrir á öðrum stað.
- Auka fjarlægð milli búnaðar og móttökubúnaðar.
- Tengja búnaðinn við aðra innstungu en þá sem móttökubúnaðurinn er tengdur við.
- Leita aðstoðar hjá söluaðila eða reyndum útvarps- eða sjónvarpsviðgerðarmanni.

Varúð: Breytingar á búnaðinum sem ekki eru samþykktar af ábyrgðaraðila gætu ógilt heimild notandans til að beita búnaðinum.

FRAMFYLGNI REGLNA ISED

Þetta tæki innhélt sendara/móttakara sem nutu undanþágu leyfis í samræmi við RSS-staðal eða staðla nýsköpunar-, vísinda- og efnahagsstofnunar Kanada.

Notkun vörunnar lýtur eftirfarandi tveimur skilyrðum:

1. Tækið má ekki valda truflunum.
2. Tækið verður að samþykkja truflanir, þar á meðal truflanir sem kunna að valda óumbeðinni virkni tækisins.

Búnaðurinn er í samræmi við IC RSS-102 geislunarmörk sem sett eru fram fyrir óstýranlegar aðstæður. Ekki má staðsetja þennan sendi á sama stað og önnur loftnet eða sendar eru til staðar, né nota samtímis slíkum búnaði.

Sendir þessa tækis nýtur undanþágu leyfis í samræmi við RSS-staðal eða staðla nýsköpunar-, vísinda- og efnahagsstofnunar Kanada fyrir útgeislunarmynstur tækja í nærsviði. Notkun er heimil samkvæmt báðum eftirfarandi skilyrðum:

1. Tækið má ekki valda truflunum;
2. Búnaðurinn verður að samþykkja truflanir sem berast, jafnvel þótt þær geti dregið úr virkni þess.

Búnaðurinn er í samræmi við IC CNR-102 geislunarmörk sem sett eru fram fyrir óstýranlegar aðstæður. Ekki má staðsetja þennan sendi eða nota hann samtímis öðrum loftnetum eða sendum.



www.arccosgolf.com

Auðkennisnúmer Samskiptanefndar L3P IC:12164A-L3P Uppfyllir fjarskiptalög Japan
Bandarlíkjanna: 2ACQZ-L3P



CAUTION



210-220079

TORA

ER31436/24

United Arab Emirates



Samræmisyfirlýsing ESB

Rekstrartíðni/hám.

RF sendistyrkur: 2402-2480MHz, -6dBm

