



ARCCOS

SMARTSENSORS

HURTIGSTARTVEILEDNING

HAR DU SPØRSMÅL? KONTAKT OSS NÅR SOM HELST.

Telefon: 1.844.692.7226

E-post: starter@arccosgolf.com

Nettsted: arccosgolf.com

質問があります？ Eメール:

starterjapan@arccosgolf.com

starterkorea@arccosgolf.com

Setup guide is available at
www.arccosgolf.com/setup-guide

Руководство по установке доступно на сайте
www.arccosgolf.com/setup-guide

Průvodce nastavením najdete na
www.arccosgolf.com/setup-guide

O guia de configuração está disponível em
www.arccosgolf.com/setup-guide

La guida di configurazione è disponibile all'indirizzo
www.arccosgolf.com/setup-guide

Guide de configuration disponible à l'adresse
www.arccosgolf.com/setup-guide

Die Einstellungsanleitung ist verfügbar unter
www.arccosgolf.com/setup-guide

Kurulum kılavuzuna www.arccosgolf.com/setup-guide
adresinden ulaşabilirsiniz

La guía de configuración está disponible en
www.arccosgolf.com/setup-guide

A beállítási útmutató a következő weboldalon
tekinthető meg: www.arccosgolf.com/setup-guide

请访问 www.arccosgolf.com/setup-guide, 阅读
安装指南

設定指南可於 www.arccosgolf.com/setup-guide
取得

セットアップガイドは
www.arccosgolf.com/setup-guide で入手できます



설정 가이드는 www.arccosgolf.com/setup-guide 에
있습니다.



TRINN 1

Skru sensorene inn i køllene

- Skru sensorene inn i hullet på toppen av alle køllene som ikke allerede har en sensor innebygd i grepet.
- Skru til de er godt festet til kollen, LEGG deretter KØLLENE TILBAKE I BAGGEN.
- Den svarte sensoren er for putteren. De andre kan festes til hvilken som helst kølle.



TRINN 2

Last ned appen og opprett en konto

- Last ned Arccos-appen og opprett en konto hvis du ikke allerede har gjort det.

9:41



[Back](#)

Select Clubs

Dr

3w

5h

6i

7i

Woods

[Show](#)

Hybrids

[Show](#)

Irons

[Hide](#)

1i

2i

3i

4i

5i

6i

7i

8i

9i

10i

11i

12i

13i

14i

15i

Wedges

[Show](#)

Others

[Show](#)

Putter

[Show](#)

Continue with 10 clubs

?

TRINN 3

Velg køllene dine

- Velg alle køllene med sensorer.
- Når du har valgt alle køllene, trykker du på «Start paring».
- Arccos-appen ber deg om å pare hver kølle individuelt.

9:41



Back

Pair Your Sensor

Skip

Dr

3w

5h

Point camera at your: driver sensor



?

TRINN 4

Par køllene

- Behold alle køllene i baggen unntatt den du parer, for å unngå feil.
- Ta ut køllen du ønsker å pare.
- Fjern og kast klistremerket fra sensoren.
- Plasser sensoren foran kameraet på telefonen, så parer køllen seg automatisk.
- Legg køllen du har paret tilbake i baggen og fortsetter til du har paret alle køllene.

9:41

Search courses

Tamarack CC



Greenwich, CT | 18 Holes

Course Downloaded

SHOT DETECTION MODE ?



Phone



Link



Watch



None

ROUND SETTINGS ?

Starting Hole #1 >

Tee Box Blue, 7036 yds >

Round Type Casual >

Ball Used TaylorMade TP5x (2021) >

Preview Caddie

Start Round



Player



Clubs



Activity




Start Round

TRINN 5

Gjør deg klar for å spille

- Åpne Arccos-appen, velg bane, starthull og metode for slagdeteksjon, og trykk på «Start runde».
- Plasser telefonen i frontlommen etter at du har startet runden.
- Vær oppmerksom PÅ AT TELEFONEN MÅ VÆRE I FRONTLOMMEN VED HVERT SLAG for at Arccos Caddie-systemet skal kunne registrere dataene på korrekt måte.



TRINN 6

Etter runden

- Avslutt runden manuelt i appen (runden avsluttes automatisk hvis du spiller alle 18 hull).
- Se gjennom grunnleggende statistikk i Arccos-appen.
- Gå til dashboard.arccosgolf.com for å få tilgang til personlig analyse og innsikt sammen med mer detaljert statistikk.

Tips og triks

Sjekk Arccos' støtteside

Besøk support.arccosgolf.com for de siste tipsene og den beste måten å bruke Arccos' Smart Sensors på, og for å forbedre Arccos-opplevelsen.

Posisjon

GPS-posisjon oppgis av telefonen. Hold telefonen påslått og oppbevar den i **FRONTLOMMEN** mens du spiller. **IKKE LEGG TELEFONEN I GOLFBILEN ELLER -BAGGEN.**

Brukr posisjonsinnstillingen «ALLTID» for det beste resultatet. Arccos bruke posisjonen din bare mens du bruker Arccos-appen.

For å endre innstillingene:

- Apple: Innstillinger -> Caddie -> Tillat posisjon -> Sett til «Alltid»
- Android: Innstillinger -> Apper -> Arccos Caddie -> Tillat -> Posisjon slått på

Putting

Puttersensoren er utformet for å være ekstra følsom for å registrerer selv de korteste puttene.

Overdreven håndtering eller støting av køllen når du ikke utfører et puttingslag, kan resultere i en feilaktig registrering av en putt.

Prøv å bruke litt tid på å adressere hvert putt før du utfører slaget slik at appen kan registrere det bedre (putten registreres ofte ikke dersom du nærmer deg ballen raskt og slår et raskt, kort puttingslag).

Telefonbatteri

Batteriet bruker vanligvis ca. 20-50 % av kapasiteten på en 18-hulls runde, avhengig av typen telefon. Eldre telefonmodeller bruker mer strøm.

Gå til delen vanlige spørsmål på support.arccosgolf.com. for å se de beste innstillingene for det beste batteriforbruket.

Smartklokker

Arccos støtter slagdeteksjon på Apple Watch-serie 3 og nyere, og GPS-funksjonalitet på alle Apple-klokker og visse Android Wear- og Samsung-smartklokker.

Gå til delen vanlige spørsmål på support.arccosgolf.com for å se en fullstendig liste over støttede smartklokker og optimale innstillinger.

Mulligans og øvelsessvinger

Enten du tar en mulligan eller en øvelsessving, vil ethvert slag eller kontakt køllen har og som registreres innenfor en radius på 5 meter, vises som et slag i appen. Dette gjelder ikke for putteren.

Ikke slipp køllene

Hvis du slipper en kølle eller slår den mot en hard overflate (bakken), kan det føre til at en sensor feilaktig registrerer det som et slag.

Prøv å unngå å gjøre dette.

Hold køllene opp ned

Hvis køllene støter sammen når du bærer flere køller samtidig, kan det føre til at et slag feilaktig registreres. For å unngå dette, bær køllene opp ned (grepet peker mot bakken, noe som fører til at sensoren går i hvilemodus) eller bær dem adskilt.

FORSIKTIG

Hold sensorene borte fra barn. Sensorene inneholder skarpe punkter (til de er montert på en golfkølle) og knappcellebatterier. Kontakt lege umiddelbart hvis et batteri svelges. For informasjon om behandling ring +1.202.625.3333, noteringsoverføring. Inntak kan føre til alvorlig personskade eller død. Batterier kan eksplodere eller lekke og forårsake brannskader hvis de demonteres, lades i eller utsettes for vann, brann eller høy temperatur. Kast brukte batterier omgående. Se Arccos-appen for instruksjoner om sensorinstallasjon og batteribytte. Kun California: Perkloratmateriale - spesiell håndtering kan gjelde.

Denne innretningen er i overensstemmelse med Industry Canada-lisensen - untatt fra kravene for RSS-standard(ene). Bruken er underlagt følgende to vilkår: (1) Denne innretningen kan ikke forårsake interferens, og (2) denne innretningen må akseptere enhver form for interferens, inkludert interferens som kan forårsake at innretningen ikke fungerer som ønsket.

OVERHOLDELSE AV FCC-FORSKRIFTENE

Denne innretningen er i overensstemmelse med del 15 av FCC-regelverket. Bruken er underlagt følgende to vilkår: (1) Denne innretningen må ikke forårsake skadelig interferens, og (2) denne innretningen må akseptere enhver mottatt interferens, inkludert interferens som kan forårsake uønsket funksjonering.

MERK: Denne innretningen er testet og funnet å samsvare med grensene for en digital enhet av klasse B, ifølge del 15 i FCC-reglene. Disse grensene er utformet for å gi rimelig beskyttelse mot skadelig interferens i et boligområde. Denne innretningen genererer, bruker og kan avgir radiofrekvensenergi, og hvis den ikke blir installert og brukt i henhold til instruksjonene, kan det forårsake skadelig radiokommunikasjonsinterferens. Det er imidlertid ingen garanti for at interferens ikke kan oppstå i en vilkårlig installasjon.

Hvis denne innretningen forårsaker skadelige forstyrrelser på radio- eller TV-mottak, som kan fastslås ved å slå utstyret av og på, oppfordres brukeren til å prøve å korrigere interferensen med ett eller flere av følgende tiltak:

- Drei eller flytt mottakerantennen.
- Øk avstanden mellom utstyret og mottakeren.
- Koble utstyret til en stikkontakt på en annen krets enn den som mottakeren er koblet til.
- Ta kontakt med forhandleren eller en erfaren radio/TV-tekniker for å få hjelp.

Advarsel: Endringer eller modifikasjoner som ikke er uttrykkelig godkjent av parten som er ansvarlig for overholdelse av reglene kan ugyldiggjøre brukerens rett til å bruke utstyret.

ADVARSEL

- **SVELGINGSFARE:** Dette produktet inneholder et knappcelle- eller myntbatteri.
- **DØD** eller alvorlig personskade kan oppstå ved inntak. ET svelget knappcelle- eller et myntbatteri kan forårsake **interne kjemiske brannskader** innen så lite som to timer.
- **OPPBEVAR** nye og brukte batterier **UTILGJENGELIG FOR BARN** **Kontakt lege umiddelbart** hvis det er mistanke om at et batteri er blitt svelget eller satt inn i en del av kroppen.



- Fjern og resirkuler eller kast brukte batterier umiddelbart
- i henhold til lokale forskrifter, og oppbevar dem utilgjengelig for barn.
- Batterier må IKKE kastes i husholdningsavfall eller forbrennes."
- Selv brukte batterier kan forårsake alvorlig personskade eller død.
- Kontakt et lokalt giftkontrollsentral for behandlingsinformasjon.
- Dette produktet inneholder et CR2032-batteri.
- Den nominelle batterispenningen er 3 volt.
- Ikke-oppladbare batterier bør ikke lades opp.
- Ikke tving utladning, oppladning, demontering, varme over 50 °C eller forbrenning. Dette kan resultere i personskade på grunn av lufting, lekkasje eller eksplosjon som resulterer i kjemiske brannskader.
- Dette produktet inneholder ikke-utskiftbare batterier.

Garantiinformasjon er tilgjengelig på
www.arccosgolf.com/warranty
og i Arccos-appen



www.arccosgolf.com

Oppfyller IDA Standards DA
105282

TRA-registrert, nr.: DA51418/16
Forhandler nr.: ER76039/19

Overholdelse av japansk
radiolovgivning



R

018-190204

Erklæring om EU-samsvar

Driftsfrekvensbånd/maks. RF-strøm
overført: 2402-2480 MHz, -9 dB