



ARCCOS CADDIE

SMART GRIPS

STRUČNÝ NÁVOD K OBSLUZE

MÁTE DOTAZ? KDYKOLI SE NA NÁŠ MŮŽETE OBRÁTIT.

Telefon: 1-844-692-7226


E-mail: starter@arccosgolf.com

Web: arccosgolf.com



NAINSTALUJTE GRIPY A ČIDLO PUTTERU DO HOLÍ


- Arccos Smart Grips lze nainstalovat do stejným způsobem jako standardní gripy.
- Zabraňte potenciální korozi baterie použitím rozpouštědel na jiné než vodní bázi.
- Černé čidlo lze našroubovat do otvoru v horní části rukojeti putteru.
- Po instalaci nechte gripy uschnout a vložte hole zpět do bagu.





STÁHNĚTE SI APLIKACI A ZAREGISTRUJTE SE


- Stáhněte si Arccos app.
- Po otevření aplikace budete vyzváni k registraci účtu.





VYBERTE HOLE

- Aplikace vás vyzve k výběru 14 holí, se kterými hrajete.
- Seznam obsahuje prakticky všechny hole, ale pokud nenajdete tu svoji, vyberte možnost „ostatní“ a najděte svou hůl.
- Jakmile vyberete všechny hole, klepněte na „Spustit párování“.






VYBERTE ČIDLA A SPÁRUJTE HOLE

- Začněte se všemi holemi v bagu. Tím pomůžete eliminovat chyby párování během nastavení.
- Arccos app vás vyzve ke spárování jednotlivých holí.
- Vyberte obrázek na displeji, který nejlépe odpovídá čidle v holi.


VYBERTE ČIDLA A SPÁRUJTE HOLE (pokračování)

- Umístěním čidla před kameru telefonu a dojde k automatickému spárování. Díky naší pokročilé technologii může spárování proběhnout okamžitě.
- Všimněte si, že výběr čidla putteru proběhne automaticky.
- Po spárování hole ji ihned vraťte do bagu, abyste zabránili nesprávnému spárování.
- Opakujte postup pro všechny hole.



PŘIPRAVTE SE NA HRU

- Otevřete Arccos app, vyberte hřiště a stiskněte „Spustit kolo“.
- Po spuštění kola vložte telefon do přední kapsy.
- Upozorňujeme, **že aby mohla Arccos app správně zachytit data, MUSÍTE MÍT TELEFON PŘI KAŽDÉM ÚDERU V PŘEDNÍ KAPSE.**



Tipy
a
triky

POLOHA

GPS polohu určuje váš telefon. Během hry mějte telefon zapnutý a noste jej

**V PŘEDNÍ KAPSE. NENECHÁVEJTE
TELEFON VE VOZÍKU NEBO V BAGU.**

Ujistěte se, že máte povolenu službu určování polohy.

PATOVÁNÍ

Čidlo putteru je navrženo tak, aby bylo mimořádně citlivé a zachytilo i drobné ťuknutí.

Nepřiměřené zacházení nebo nárazy holí mohou mít za následek nepřesné měření při úderu.

BATERIE TELEFONU

Úroveň nabití baterie telefonu by se měla blížit plnému nabití. Během hry na 18 jamek obvykle baterie spotřebuje 40 % kapacity.

MULLIGANY A CVIČNÉ ŠVIHY

Automatické mulligany, jako cvičné švihy, je možné praktikovat pro libovolný počet švihů ze stejného místa v okruhu 4,5 metru (5 yardů). Zobrazí se jako jeden úder. To se nevztahuje na putter.

ZABRAŇTE NÁRAZU HOLE

Při upuštění hole nebo nárazu o tvrdý povrch (zem) může dojít k nepřesnému spuštění snímače.

Snažte se tomu vyhnout.

NOSTE HOLE VZHŮRU NOHAMA

Pokud přenášíte více holí, může jejich nárazem dojít ke spuštění záznamu úderu. Abyste tomu zabránili, přenášejte hole vzhůru nohama (tedy rukojetí směrem k zemi, čímž přepnete čidlo do režimu spánku) nebo noste pouze jednu hůl v jedné ruce.

DALŠÍ INFORMACE

arccosgolf.com/help

Informace o záruce najdete na
arccosgolf.com/warranty
a v Arccos app.

UPOZORNĚNÍ: Udržujte čidla mimo dosah dětí. Čidlo obsahuje ostré hroty (dokud není našroubováno do golfové hole) a knoflíkové baterie. Pokud dojde k požití baterie, okamžitě kontaktujte lékaře. Pro informace o léčbě volejte (202) 625-3333. Při požití hrozí vážné zranění nebo smrt. Baterie mohou explodovat nebo vytékat a způsobit popáleniny, pokud jsou demontovány, nabity nebo vystaveny vodě, ohni či vysoké teplotě. Použité baterie neprodleně zlikvidujte. Pokyny k instalaci čidla a výměně baterie najdete v aplikaci. Pouze Kalifornie: Obsahuje chloristany – může platit speciální zacházení.

Toto zařízení splňuje standard(y) RSS nevyžadující licenci organizace Industry Canada. Provoz je podmíněn následujícími dvěma podmínkami: (1) toto zařízení nesmí způsobovat rušení a (2) toto zařízení musí akceptovat jakékoli rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz zařízení.

FCC:

Toto zařízení je v souladu s částí 15 předpisů FCC. Provoz je podmíněn následujícími dvěma podmínkami: (1) toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a (2) toto zařízení musí akceptovat jakékoli přijaté rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz.

Změny nebo modifikace, které nebyly výslovně schváleny odpovědnou stranou, mohou vést ke ztrátě oprávnění uživatele k provozování tohoto zařízení. Toto zařízení bylo testováno a shledáno v souladu s limity digitálních přístrojů kategorie B, na základě části 15 předpisů FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu proti škodlivému rušení v obytných instalacích. Toto zařízení produkuje, používá a může vyzařovat energii rádiové frekvence a pokud není nainstalováno v souladu s instrukcemi, může způsobit škodlivé rušení radiokomunikací. Nicméně nelze zaručit, že se rušení neobjeví v konkrétní instalaci. Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení rádiových či televizních přijímačů, které může být určitelné vypínáním a zapínáním zařízení, uživatel by měl opravit rušení pomocí následujících opatření:

- Přesměrujte nebo přemístěte přijímací anténu.
- Zvyšte vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- Připojte zařízení do zásuvky na jiném obvodu, než do kterého je připojen přijímač.
- Připojte zařízení do zásuvky na jiném obvodu, než do kterého je připojen přijímač.



ARCCOS

CADDIE

SMART GRIPS