



ARCCOS

LINKPRO

STRUČNÝ NÁVOD K OBSLUZE

Obsah

- 03 Požadavky na zařízení
- 05 Zapnutí Link Pro
- 07 Spárování Link Pro
- 09 Spuštění kola
- 11 Během kola
- 13 Po ukončení kola
- 15 Nabíjení a skladování
- 16 Slovníky pojmů
- 20 Tipy a triky
- 21 Náповěda

Použití Arccos Link Pro vyžaduje Arccos Smart Sensors.

Arccos Link je určen výhradně pro uživatele platformy Arccos a je kompatibilní se snímači Arccos Smart Sensors, Arccos Smart Grips a OEM chytrými sadami (např. Cobra, PING, TaylorMade, Srixon/Cleveland Golf atd.) v kombinaci s Arccos app.

Arccos vyžaduje připojení jednoho čidla do horní části každé hole, včetně putteru, a nainstalovanou Arccos app na chytrém telefonu.

Arccos Link není kompatibilní s Bluetooth čidly Arccos 1. generace.

Pro více informací a seznam podporovaných zařízení navštivte support.arccosgolf.com.




KROK 1

Zapnutí Link Pro

Pro zapnutí zařízení Link Pro přepněte vypínač, aby se rozsvítilo zelené světlo. Jakmile se zařízení zapne, rozsvítí se světlo.

POZNÁMKA: Jakmile Link Pro úspěšně dokončí proces párování, doporučujeme zařízení zapnout před prvním odpalištěm, aby mohlo načíst signál GPS.




KROK 2

Spárování Link Pro

- Zapněte Bluetooth v telefonu a otevřete Arccos app.*
- Připojte Link Pro, pokud uvidíte výzvu v aplikaci.
- Pokud se výzva nezobrazí, na obrazovce „Spustit kolo“ v aplikaci klepněte na „Spárovat Arccos Link“.
- Pokračujte výběrem možnosti „Spárovat existující zařízení Link“ a postupujte podle dalších kroků, dokud nedojde k úspěšnému připojení.

*Spárování nelze dokončit v nastavení Bluetooth telefonu.



9:41

Search courses


The Cape Club

East Falmouth MA | 18 Holes

Course Downloaded

You don't have a home course set. [Set it now](#)

SHOT DISTANCE MODE



Step 1 of 2

Starting Round



99%

Optimizing Link's GPS Accuracy...

We're combing the skies to find as many satellites as possible for your round.

KROK 3

Spuštění kola

- Na obrazovce „Spustit kolo“ vyberte hřiště a klepněte na „Spustit kolo“.
- Po dokončení synchronizace GPS souřadnic můžete telefon odložit.
- Pro dosažení nejlepších výsledků noste Link Pro v přední kapse.



Během kola

- Pokud chcete automaticky zaznamenávat a synchronizovat údery, noste Link Pro v přední kapse. Zařízení bude neustále odesílat dat do Arccos app přes Bluetooth, takže budete mít vždy po ruce aktuální údaje.
- Link Pro má tlačítko pro snadné označení polohy, zvýšení přesnosti monitorování odpalu, krátkou hru a statistiky patování. Chcete-li označit polohu, postavte se k jamce a stiskněte tlačítko na Link Pro.

9:41



Syncing Shots From Last 24m...

Your round will automatically close when the sync is finished.

Make sure to keep your Link close by, and powered on. Ending your round without syncing will result in lost shots.

End Round Without Syncing

Po ukončení kola

- Pro dokončení synchronizace ukončete kolo v Arccos app.
- Počkejte, až Link Pro dokončí proces synchronizace.
- Vypněte Link Pro a vložte jej do nabíjecího pouzdra, aby byl připraven na další kolo. Pokud necháte Link Pro zapnutý po vložení do nabíjecího pouzdra, zařízení se automaticky vypne. Abyste mohli pokračovat v hraní s Link Pro, musíte vypínač vypnout a znovu zapnout.



Nabíjení a skladování

- Když vložíte Link Pro do nabíjecího pouzdra, rozsvítí se kontrolky LED. Kontrolky LED nabíječky budou svítit, dokud se Link Pro plně nenabije. Po úplném nabití se kontrolky LED automaticky vypnou.
- Pro nabíjení nabíjecího pouzdra použijte přiložený kabel USB-C. Nabití na plnou kapacitu za normálních podmínek bude trvat přibližně 4 hodiny.
- Pro optimální nabíjení připojte pouzdro do elektrické zásuvky pomocí síťového adaptéru. Nenabíjejte pouzdro přes USB počítače.
- Před vložením do nabíjecího pouzdra se ujistěte, že je Link Pro vypnutý.

Vysvětlivky pro kontrolky LED

Pro zařízení Link Pro

LED	BLIKÁ	SVÍTÍ NEPŘETRŽITĚ
	✓ GPS signál ✗ Připojení telefonu	✓ GPS signál ✓ Připojení telefonu
	✗ GPS signál ✗ Připojení telefonu	✗ GPS signál ✓ Připojení telefonu
	Baterie na 20 % nebo méně	Aktualizace firmwaru

Vysvětlivky pro kontrolky LED

Pro nabíjecí pouzdro Link Pro


NABÍJENÍ LINK PRO

LED (BÍLÁ)*	% NABÍTÍ
○○○○○	Baterie mezi 75-100 %
○○○	Baterie mezi 50-75 %
○○	Baterie mezi 25-50 %
○	Baterie na 25 % nebo méně
☼	Bliká při 10 % nebo méně

NABÍJENÍ NABÍJECÍHO POUZDRA

LED	BLIKÁ	SVÍTÍ NEPŘETRŽITĚ
○	Nabíjení	Plně nabito

*Každá LED představuje 25 % kapacity



Vysvětlivky pro ikony aplikace

Pro položky v aplikaci související s Link Pro

HERNÍ OBRAZOVKA



Link je připojen



Synchronizace < 10 m dat



Synchronizace > 10 m dat



Link má vybitou baterii



Link nemá signál GPS



Link je odpojen

OBRAZOVKA SPUSTIT KOLO



Problém s Link - klepněte pro zobrazení



Link je odpojen

Tipy a triky

Navštivte support.arccosgolf.com pro více informací

- Pokud chcete zajistit přesnou detekci úderů, noste Link Pro v přední kapse.
- Pokud kontrolka LED začne svítit červeně, Link Pro má vybitou baterii.
- Před vložením do nabíjecího pouzdra se ujistěte, že je Link Pro vypnutý.
- Při plné kapacitě poskytuje nabíjecí pouzdro výdrž Link Pro až na 12 kol.

Potřebujete pomoc?

Kdykoli se můžete obrátit na náš
zákaznický servis.

Telefon: 1-844-692-7226

E-mail: starter@arccosgolf.com

Web: www.arccosgolf.com

Podpora: support.arccosgolf.com

Adresa: 700 Canal St, Stamford, CT 06902

DODRŽOVÁNÍ PŘEDPISŮ FCC

Toto zařízení je v souladu s částí 15 předpisů FCC. Provoz je podmíněn následujícími dvěma podmínkami: (1) toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a (2) toto zařízení musí akceptovat jakékoli přijaté rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz.

Poznámka: Toto zařízení bylo testováno podle požadavků a bylo shledáno vyhovujícím pro limity třídy B digitálních zařízení v rámci části 15 předpisů FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu proti škodlivému rušení v obytných instalacích. Toto zařízení produkuje, používá a může vyzařovat energii rádiové frekvence a pokud není nainstalováno v souladu s instrukcemi, může způsobit škodlivé rušení radiokomunikací. Nicméně nelze zaručit, že se rušení neobjeví v konkrétní instalaci.

Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení rádiových či televizních přijímačů, které může být určitelné vypínáním a zapínáním zařízení, uživatel by měl opravit rušení pomocí následujících opatření:

- Přesměrujte nebo přemístěte přijímací anténu.
- Zvyšte vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- Připojte zařízení do zásuvky na jiném obvodu, než do kterého je připojen přijímač.
- Konzultujte problém s prodejcem nebo zkušeným rádiovým/televizním technikem.

Varování: Změny či úpravy, které nebyly výslovně schváleny stranou odpovědnou za zajištění shody, by mohly vést ke zrušení oprávnění uživatele používat toto zařízení.

DODRŽOVÁNÍ PŘEDPISŮ ISED

Toto zařízení obsahuje vysílače/přijímače osvobozené od licence, které vyhovují kanadským RSS bez licencí na inovace, vědu a ekonomický rozvoj.

Provoz je závislý na dvou následujících podmínkách:

1. Toto zařízení nesmí způsobovat rušení.
2. Toto zařízení musí přijímat jakékoli rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz zařízení.

Toto zařízení splňuje limity IC RSS-102 pro vystavení radiaci stanovené pro nekontrolované prostředí. Tento vysílač nesmí být umístěn společně nebo provozován ve spojení s jinou anténou nebo vysílačem.

Vysílač osvobozený od licence obsažený v tomto zařízení vyhovuje kanadským normám RSS pro inovace, vědu a ekonomický rozvoj pro rádiová zařízení NFC.

Provoz je povolen za obou následujících podmínek:

1. Zařízení nesmí způsobovat rušení.
2. Zařízení musí přijímat jakékoli rušení, a to i v případě, že rušení může narušit jeho provoz.

Toto zařízení splňuje limity IC CNR-102 pro vystavení radiaci stanovené pro nekontrolované prostředí. Tento vysílač nesmí být umístěn nebo provozován ve spojení s jinou anténou nebo vysílačem.



www.arccosgolf.com

FCC ID: 2ACQZ-L3P L3P IC:12164A-L3P Vyhovění japonskému zákonu o
rozhlasovém vysílání



CAUTION



210-220079

TORA
ER31436/24

United Arab Emirates



Prohlášení o shodě EU
Provozní frekvenční pásmo/max.
Přenášený RF výkon: 2402-2480 MHz, -6 dBm

