



ARCCOS

**LINK**PRO

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

# Table des matières

- 03** Conditions relatives à l'appareil
- 05** Allumer Link Pro
- 07** Appairer votre Link Pro
- 09** Commencer une partie
- 11** Pendant une partie
- 13** Après une partie
- 15** Charge et entreposage
- 16** Glossaires
- 20** Conseils et astuces
- 21** Aide

## **Les Smart Sensors Arccos sont nécessaires pour utiliser Arccos Link Pro.**

Arccos Link est conçu exclusivement pour les utilisateurs de la plateforme Arccos, et est compatible avec les Smart Sensors Arccos, les Smart Grips Arccos, ainsi que les Kits intelligents de FEO (par exemple : Cobra, PING, Taylor-Made, Srixon/Cleveland Golf, etc.), en utilisant l'appli Arccos.

Arccos exige que le joueur ait un capteur installé à l'extrémité du grip de chaque club, y compris le putter, et que l'appli Arccos soit installée sur son smartphone.

Arccos Link n'est pas compatible avec Arccos Capteurs Bluetooth de 1ère génération.

Pour en savoir plus et pour obtenir une liste des appareils pris en charge, visitez [support.arccos-golf.com](http://support.arccos-golf.com).




## ÉTAPE 1

# Allumer Link Pro

Pour mettre votre appareil Link Pro sous tension, faites glisser l'interrupteur d'alimentation pour que le voyant devienne vert. Une fois l'appareil sous tension, vous verrez le voyant s'allumer.

REMARQUE : une fois que Link a réussi le processus d'appairage, nous vous recommandons d'allumer votre appareil Link avant le premier tee afin qu'il ait le temps de capter un bon signal GPS.



Arccos Link Setup



Your Link Pro was  
paired successfully!

Would you like to use Arccos Caddie LJ  
for shot detection this round?

Yes, Use Link This Round

[No, I'll use it another time.](#)




## ÉTAPE 2

# Appairer votre Link Pro

- Activez le Bluetooth sur votre téléphone et ouvrez l'appli Arccos.\*
- Connectez Link Pro si vous y êtes invité dans l'application.
- Si vous n'y êtes pas invité, sur l'écran « Commencer la partie » de l'appli, appuyez sur « Appairer Arccos Link ».
- Continuez en sélectionnant « Appairer l'appareil Link existant » et suivez les étapes jusqu'à ce que la connexion soit réussie.

\*L'appairage ne se produira pas dans les paramètres Bluetooth du téléphone.



9:41

Search courses

## The Cape Club

East Falmouth MA | 18 Holes

Course Downloaded

You don't have a home course set. Set it now >

START DETECTION MODE

Step 1 of 2

### Starting Round



99%

Optimizing Link's GPS Accuracy...

We're combing the skies to find as many satellites as possible for your round.



## ÉTAPE 3

# Commencer une partie

- Sur l'écran « Commencer la partie », sélectionnez votre parcours et appuyez sur « Commencer la partie ».
- Attendez que Link Pro synchronise avec succès vos coordonnées GPS. Ensuite, vous pourrez ranger votre téléphone.
- Pour une expérience optimale, placez Link Pro dans la poche avant principale.



# Pendant une partie

- Jouez avec Link Pro dans votre poche avant principale pour enregistrer et synchroniser automatiquement les coups. L'appareil transmet les données en continu à l'appli Arccos via Bluetooth, ce qui permet de les consulter à tout moment.
- Link Pro dispose d'un bouton pour marquer facilement l'emplacement de l'épingle, améliorer la précision de l'approche, du jeu court et des statistiques de putt. Pour marquer l'épingle, restez immobile à côté du trou tout en appuyant sur le bouton sur Link Pro.

9:41

Signal strength, Wi-Fi, and battery icons



### Syncing Shots From Last 24m...

Your round will automatically close when the sync is finished.

Make sure to keep your Link close by, and powered on. Ending your round without syncing will result in lost shots.

End Round Without Syncing

## Après une partie

- Pour mettre fin à la synchronisation, terminez la partie sur l'appli Arccos.
- Attendez que Link Pro ait terminé le processus de synchronisation.
- Éteignez votre Link Pro et placez-le dans votre boîtier de charge pour qu'il soit prêt pour votre prochaine partie. Si le bouton d'alimentation reste accidentellement allumé lorsque le Link Pro est placée dans le boîtier de charge pour être rechargée, l'appareil s'éteindra automatiquement. Il faudra alors éteindre et rallumer l'interrupteur d'alimentation pour reprendre le jeu avec Link Pro.






**LINK**

# Charge et entreposage

- Lorsque vous placez votre Link Pro dans le boîtier de charge, les LED s'allument. Les LED du chargeur resteront allumées jusqu'à ce que Link Pro soit complètement chargé. Une fois complètement chargé, les LED du chargeur s'éteindront automatiquement.
- Pour charger le boîtier de charge, utilisez le cordon USB-C inclus. Il faudra compter environ 4 heures pour le charger complètement dans des conditions normales.
- Pour un chargement optimal, branchez l'appareil sur une prise murale à l'aide d'un adaptateur secteur fiable. Charger le boîtier via le port USB d'un ordinateur ne sera pas suffisant.
- Assurez-vous que votre Link Pro est éteint avant de le placer dans le boîtier de charge.

# Glossaire LED

Pour l'appareil Link Pro

LED	CLIGNOTANT	UNIE
	<p>✓ Signal GPS</p> <p>✗ Connexion du téléphone</p>	<p>✓ Signal GPS</p> <p>✓ Connexion du téléphone</p>
	<p>✗ Signal GPS</p> <p>✗ Connexion du téléphone</p>	<p>✗ Signal GPS</p> <p>✓ Connexion du téléphone</p>
	Batterie à 20 % ou moins	Mise à jour du micrologiciel



# Glossaire LED

## Pour le boîtier de charge Link Pro


### CHARGER LE LINK PRO

LED (BLANCHE)*	CHARGE %
○○○○	Batterie entre 75 % et 100 %
○○○	Batterie entre 50 % et 75 %
○○	Batterie entre 25 % et 50 %
○	Batterie à 25 % ou moins
☼	Clignotant à 10 % ou moins

### CHARGER LE BOÎTIER DE CHARGE

LED	CLIGNOTANT	UNIE
○	En charge	Complètement chargé

\*Chaque LED représente 25 % de charge



# Glossaire de l'icône de l'application

Pour les articles liés à Link Pro dans l'application

## ÉCRAN EN COURS DE JEU



Link est connecté



Synchronisation de  
< 10 m de données



Synchronisation de  
> 10 m de données



Link a une batterie faible



Link n'a pas de GPS



Link est déconnecté

## ÉCRAN COMMENCER LA PARTIE



Alerte Link - Appuyez pour afficher



Link est déconnecté

# Conseils et astuces

Visitez [support.arccosgolf.com](http://support.arccosgolf.com) pour en savoir plus

- Gardez Link Pro dans votre poche avant principale pour assurer une détection précise des coups.
- Si la LED du Link Pro devient rouge, cela signifie que la batterie de votre Link Pro est faible.
- Assurez-vous d'éteindre votre Link Pro avant de le placer dans le boîtier de charge.
- Lorsque le boîtier de charge est complètement chargé, il alimente Link Pro pour un maximum de 12 parties de golf.

## Besoin d'aide ?

Contactez notre équipe d'expérience client à tout moment pour obtenir de l'aide.

Téléphone : 1-844-692-7226

E-mail : [starter@arccosgolf.com](mailto:starter@arccosgolf.com)

Site Web : [www.arccosgolf.com](http://www.arccosgolf.com)

Assistance : [support.arccosgolf.com](http://support.arccosgolf.com)

Adresse : 700 Canal St, Stamford,  
CT 06902

## CONFORMITÉ RÉGLEMENTAIRE FCC

Cet appareil est conforme à la section 15 du Règlement de la FCC. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant provoquer un fonctionnement indésirable.

Remarque : cet appareil a été soumis à des essais et a été déclaré conforme aux limites stipulées pour un appareil numérique de classe B, conformément aux spécifications de la section 15 du règlement de la FCC. Ces limites sont conçues pour assurer une protection raisonnable contre toute interférence nuisible dans une installation résidentielle. Cet appareil génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé selon les instructions, il peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans un environnement spécifique.

Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en allumant et en éteignant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger les interférences en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance qui sépare l'appareil du récepteur.
- Brancher l'équipement sur une prise relevant d'un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est connecté.
- Contacter le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

**AVERTISSEMENT** : les modifications apportées, non expressément approuvées par la partie responsable de la conformité, pourraient annuler le droit de l'utilisateur d'utiliser l'équipement.

# CONFORMITÉ RÉGLEMENTAIRE ISDE

Cet appareil contient un ou plusieurs émetteur(s) / récepteur(s) exempts de licence qui sont conformes aux CNR exempts de licence d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada.

Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

1. Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences.
2. Cet appareil doit pouvoir fonctionner même s'il capte de l'interférence, y compris celle pouvant provoquer un fonctionnement indésirable de l'appareil.

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition stipulées par IC RSS-102 pour un environnement non contrôlé. Cet émetteur ne doit pas être proche d'une autre antenne ou d'un autre émetteur, ni ne fonctionner en conjonction avec ces derniers.

L'émetteur exempt de licence contenu dans cet appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada pour les appareils radio NFC. Son fonctionnement est autorisé dans les deux conditions suivantes :

1. L'appareil ne doit pas provoquer d'interférences ;
2. L'équipement doit accepter toute interférence reçue, même si les interférences peuvent nuire à son fonctionnement.

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition au rayonnement stipulées par IC CNR-102 pour un environnement non contrôlé. Cet émetteur ne doit pas être localisé ou fonctionner conjointement avec une autre antenne ou un autre émetteur.



[www.arccosgolf.com](http://www.arccosgolf.com)

ID FCC : 2ACQZ-L3P L3P IC:12164A-L3P Conformité à la loi japonaise sur la radio



210-220079

**TORA**  
ER31436/24  
United Arab Emirates



Déclaration de conformité de l'UE  
Bandes de fréquences et puissance maximum.  
Puissance de RF transmise : 2402-2480 MHz, -6 dBm

