



ARCCOS

Arccos Air

STRUČNÝ NÁVOD K OBSLUZE

Obsah

- 04** Zapnutí zařízení Arccos Air
- 06** Spárování zařízení Arccos Air
- 08** Spuštění kola
- 10** Během kola
- 12** Po ukončení kola
- 14** Nabíjení a skladování
- 15** Slovníky pojmů
- 19** Kompatibilita
- 20** Tipy a triky
- 21** Náповěda



KROK 1

Zapnutí zařízení Arccos Air

Pokud chcete zařízení Arccos Air zapnout, přepněte vypínač, aby se vypínač rozsvítil zeleně. Jakmile se zařízení zapne, rozsvítí se světlo.


POZNÁMKA: Jakmile zařízení úspěšně dokončí proces párování, doporučujeme zařízení Arccos Air zapnout před prvním odpalištěm, aby mohlo načíst signál GPS.



9:41

Ancoos Air Setup

X



Your Ancoos Air was paired successfully.

Would you like to use Ancoos Air for short time periods?

Yes, I'd like to use Ancoos Air (10g Power)

No, I'd use it another time.




KROK 2

Spárování zařízení Arccos Air

- Zapněte Bluetooth v telefonu a otevřete aplikaci Arccos.*
- Pokud se v aplikaci zobrazí výzva, připojte zařízení Arccos Air.
- Pokud se výzva nezobrazí, klepněte v aplikaci na obrazovce „Spustit kolo“ na možnost „Spárovat Air“.
- Pokračujte klepnutím na možnost „Air“ na obrazovce „Spustit kolo“ v režimu detekce úderu > „Spárovat Arccos Air“ > „Ano, použít Arccos Air v tomto kole“

*Spárování nelze dokončit v nastavení Bluetooth telefonu.

9:41



Step 1 of 3

Starting Round



85%

Optimizing Anteos Air's GPS Accuracy..

We're working the magic to find as many solutions as possible for your round.

KROK 3


Spuštění kola

- Na obrazovce „Spustit kolo“ vyberte hřiště a klepněte na možnost „Spustit kolo“.
- Po dokončení optimalizace přesnosti GPS zařízením Arccos Air můžete telefon odložit.
- Pro dosažení nejlepších výsledků noste zařízení Arccos Air v přední kapse.



Během kola

- Pokud chcete automaticky zaznamenávat a synchronizovat údery, noste zařízení Arccos Air v přední kapse. Když je zařízení v dosahu, bude neustále odesílat data do aplikace Arccos přes Bluetooth, takže budete mít vždy po ruce aktuální údaje.
- Zařízení Arccos Air má tlačítko pro snadné označení polohy, zvýšení přesnosti monitorování odpalu, krátkou hru a statistiky patování. Chcete-li označit polohu, postavte se k jamce a stiskněte tlačítko na zařízení.



Syncing Shots From Last 24m...

Your round will automatically close when the sync is finished.

Make sure to keep your Arccos AR close by and powered on. Ending your round without syncing will result in lost shots.

[End Round Without Syncing](#)

Po ukončení kola

- Aby se dokončila synchronizace, ukončete kolo v aplikaci Arccos.
- Počkejte, až zařízení Arccos Air dokončí proces synchronizace.
- Vypněte zařízení Arccos Air a vložte ho do nabíjecího pouzdra, aby bylo připraveno na další kolo. Pokud při vkládání do pouzdra zůstane zařízení Arccos Air zapnuté, automaticky se vypne. Když ho vyjmete, znovu ho zapněte stisknutím tlačítka s vlajkou nebo vypnutím a opětovným zapnutím.






Nabíjení a skladování

- Pokud zařízení Arccos Air vložíte do nabíjecího pouzdra, když je ještě zapnuté, automaticky se po 5 minutách vypne. Pokud ho chcete znovu zapnout, stiskněte tlačítko s vlajkou nebo přepněte vypínač.
- Když vložíte zařízení Arccos Air do nabíjecího pouzdra, rozsvítí se kontrolky LED. Během nabíjení budou svítit a zhasnou, jakmile se zařízení plně nabije.
- K nabíjení nabíjecího pouzdra použijte přiložený kabel USB-C. Nabití na plnou kapacitu za normálních podmínek bude trvat přibližně 4 hodiny.
- Pro optimální nabíjení připojte pouzdro do elektrické zásuvky pomocí síťového adaptéru. Nenabíjejte pouzdro přes port USB počítače.

Vysvětlivky pro kontrolky LED

Pro nositelné zařízení Arccos Air
Následující tabulka:

LED	BLIKÁ	SVÍTÍ NEPŘETRŽITĚ
	<ul style="list-style-type: none">✓ Signál GPS✗ Připojení telefonu	<ul style="list-style-type: none">✓ Signál GPS✓ Připojení telefonu
	<ul style="list-style-type: none">✗ Signál GPS✗ Připojení telefonu	<ul style="list-style-type: none">✗ Signál GPS✓ Připojení telefonu
	Baterie na 20 % nebo méně	Aktualizace firmwaru

Vysvětlivky pro kontrolky LED

Pro nabíjecí pouzdro Arccos Air

NABÍJENÍ ZAŘÍZENÍ ARCCOS AIR

LED (BÍLÁ)*	% NABITÍ
○○○○○	Baterie mezi 75-100 %
○○○	Baterie mezi 50-75 %
○○	Baterie mezi 25-50 %
○	Baterie na 25 % nebo méně
☀	Bliká při 10 % nebo méně

NABÍJENÍ NABÍJECÍHO POUZDRA

LED	BLIKÁ	SVÍTÍ NEPŘETRŽITĚ
○	Nabíjení	Plně nabito

*Každá LED představuje 25 % kapacity



Vysvětlivky pro ikony aplikace

Pro položky v aplikaci související se
zařízením Arccos Air

OBRAZOVKA BĚHEM HRY



Zařízení je odpojeno



Synchronizace dat



Zařízení má vybitou baterii



Zařízení nemá signál GPS



Zařízení je odpojeno

OBRAZOVKA SPUSTIT KOLO



Výstraha - zobrazíte ji
klepnutím



Zařízení je připojeno

Kompatibilita

Zařízení Arccos Air je určeno výhradně uživatelům platformy Arccos. Snímače Smart Sensor nejsou nutné, nicméně zařízení Arccos Air je kompatibilní se snímači Arccos Smart Sensor a Arccos Smart Grip v kombinaci s aplikací Arccos.

Zařízení Arccos Air vyžaduje, aby měl člen nainstalovanou v chytrém telefonu aplikaci Arccos a aktivní předplatné.

Další informace a seznam podporovaných zařízení a platforem naleznete na adrese support.arccosgolf.com.

Tipy a triky

Další informace naleznete na adrese support.arccosgolf.com

- Abyste zajistili přesnou detekci úderů, noste zařízení Arccos Air v přední kapse.
- Pokud kontrolka LED začne svítit červeně, má zařízení Arccos Air vybitou baterii.
- Při plné kapacitě poskytuje nabíjecí pouzdro výdrž zařízení Arccos Air až na 12 kol golfu.

Potřebujete pomoc?

Kdykoli se můžete obrátit na náš tým zákaznického servisu s žádostí o pomoc.

Telefon: 1 844 692 7226

E-mail: starter@arccosgolf.com

Web: www.arccosgolf.com

Podpora: support.arccosgolf.com

Adresa: 700 Canal St, Stamford, CT 06902

DODRŽOVÁNÍ PŘEDPISŮ FCC

Toto zařízení je v souladu s částí 15 předpisů FCC. Provoz je podmíněn následujícími dvěma podmínkami: (1) toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a (2) toto zařízení musí akceptovat jakékoli přijaté rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz.

Poznámka: Toto zařízení bylo testováno podle požadavků a bylo shledáno vyhovujícím pro limity třídy B digitálních zařízení v rámci části 15 předpisů FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu proti škodlivému rušení v obytných instalacích. Toto zařízení produkuje, používá a může vyzařovat energii rádiové frekvence a pokud není nainstalováno v souladu s instrukcemi, může způsobit škodlivé rušení radiokomunikací. Nelze však zaručit, že v konkrétní instalaci k rušení nedojde.

Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení rádiových či televizních přijímačů, které může být určitelné vypínáním a zapínáním zařízení, uživatel by měl opravit rušení pomocí následujících opatření:

- Přesměrujte nebo přemístěte přijímací anténu.
- Zvyšte vzdálenost mezi daným zařízením a přijímačem.
- Připojte zařízení do zásuvky na jiném obvodu, než do kterého je připojen přijímač.
- Obratťe se na prodejce nebo zkušeného opraváře rádií/televizorů.

Varování: Změny či úpravy, které nebyly výslovně schváleny stranou odpovědnou za zajištění shody, by mohly vést ke zrušení oprávnění uživatele používat toto zařízení.

DODRŽOVÁNÍ PŘEDPISŮ ISED

Toto zařízení obsahuje vysílače/přijímače osvobozené od licence, které vyhovují kanadským RSS bez licencí na inovace, vědu a ekonomický rozvoj.

Provoz je závislý na dvou následujících podmínkách:

1. Toto zařízení nesmí způsobovat rušení.
2. Toto zařízení musí akceptovat jakékoli rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz zařízení.

Toto zařízení splňuje limity IC RSS-102 pro vystavení radiaci stanovené pro nekontrolované prostředí. Tento vysílač nesmí být umístěn společně nebo provozován ve spojení s jinou anténou nebo vysílačem.

L'émetteur exempté de licence contenu dans cet appareil est conforme à la Innovation, Sciences et Développement économique Canada RSS pour la radio NFC Dispositifs.

L'exploitation est permise dans les deux conditions suivantes :

1. Le dispositif ne doit pas causer d'interférences;
2. L'équipement doit accepter toute interférence reçue, même si l'interférence peut nuire à son fonctionnement.

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements IC CNR-102 établies pour un environnement non contrôlé. Cet émetteur ne doit pas être localisé ou exploité en conjonction avec toute autre antenne ou émetteur.

Vysílač osvobozený od licence obsažený v tomto zařízení vyhovuje kanadským normám RSS pro inovace, vědu a ekonomický rozvoj pro rádiová zařízení NFC. Provoz je povolen za splnění obou následujících podmínek:

1. Zařízení nesmí způsobovat rušení.
2. Zařízení musí akceptovat jakékoli rušení, a to i v případě, že by toto rušení mohlo narušit jeho provoz.

Toto zařízení splňuje limity IC CNR-102 pro vystavení radiaci stanovené pro nekontrolované prostředí. Tento vysílač nesmí být umístěn ani provozován ve spojení s jinou anténou nebo vysílačem.



www.arccosgolf.com

FCC ID: 2ACQZ-L3P

L3P IC:12164A-L3P



UPOZORNĚNÍ



UK
CA

TDR

ER31436/24

Spojené arabské emiráty



Vyhovění japonskému zákonu
o rozhlasovém vysílání



210-220079

Prohlášení o shodě EU

Provozní frekvenční pásmo/max. Přenášený
RF výkon: 2 402 až 2 480 MHz, -6 dBm



802403