



ARCCOS

Arccos Air

SKRÓCONA
INSTRUKCJA OBSŁUGI

Spis treści

- 04** Włączanie Arccos Air
- 06** Parowanie Arccos Air
- 08** Rozpoczynanie rundy
- 10** Podczas rundy
- 12** Po zakończeniu rundy
- 14** Ładowanie i przechowywanie
- 15** Znaczenie kontrolki i ikon
- 19** Kompatybilność
- 20** Porady i wskazówki
- 21** Pomoc



KROK 1

Włączanie Arccos Air

Aby włączyć urządzenie Arccos Air, przesunąć przełącznik zasilania - powinien zaświecić się na zielono. Po włączeniu urządzenia kontrolka zacznie się świecić.

UWAGA: po sparowaniu urządzenia Arccos Air zalecamy włączenie go przed rozpoczęciem pierwszego tee, aby urządzenie miało czas na dobry odbiór sygnału GPS.



9:41

Ancoos Air Setup



Your Ancoos Air was paired successfully.

Would you like to use Ancoos Air for short time periods?

Yes, I'd like to use Ancoos Air for short time periods.

No, I'd like to use it another time.




KROK 2

Parowanie Arccos Air

- Włącz Bluetooth na telefonie i otwórz aplikację Arccos*.
- Jeśli w aplikacji pojawi się monit, połącz się z Arccos Air.
- Jeśli monit nie pojawi się w aplikacji, na ekranie „Rozpocznij rundę” naciśnij „Sparuj Air”.
- Następnie na ekranie rozpoczęcia rundy w trybie wykrywania uderzeń wybierz „Air” > „Sparuj Arccos Air” > „Tak, użyj Arccos Air w tej rundzie”.

* Parowanie nie odbywa się w ustawieniach Bluetooth telefonu.

9:41



Step 1 of 3

Starting Round



85%

Optimizing Anteos Air's GPS Accuracy...

We're working the magic to find as many satellites as possible for your round.

KROK 3


Rozpoczynanie rundy

- Na ekranie „Rozpocznij rundę” wybierz pole i dotknij przycisku „Rozpocznij rundę”.
- Poczekaj, aż Arccos Air zoptymalizuje dokładność GPS, a następnie odłóż telefon.
- Aby uzyskać najlepsze rezultaty, umieść Arccos Air w przedniej kieszeni po stronie ciała zwróconej w stronę dołka.



Podczas rundy

- Graj z urządzeniem Across Air umieszczonym w przedniej kieszeni po stronie ciała zwróconej w stronę dołka, aby automatycznie rejestrować i synchronizować uderzenia. Gdy urządzenie jest w zasięgu telefonu, przesyła przez Bluetooth dane do aplikacji Arccos, umożliwiając przeglądanie ich w dowolnym momencie.
- Na urządzeniu Arccos Air znajduje się przycisk umożliwiający łatwe oznaczanie położenia pinu, co zwiększa dokładność statystyk podejść, gry z bliska i puttingu. Aby oznaczyć pin, stań obok dołka i naciśnij przycisk na urządzeniu.



Po zakończeniu rundy

- Aby dokończyć synchronizację, zakończ rundę w aplikacji Arccos.
- Poczekaj, aż Arccos Air zakończy proces synchronizacji.
- Wyłącz urządzenie Arccos Air i umieść je w etui ładującym, aby przygotować je do następnej rundy. Jeśli włożysz włączone urządzenie Arccos Air do etui, wyłączy się ono automatycznie. Po wyjęciu urządzenia z etui należy je ponownie włączyć, naciskając przycisk z flagą lub wyłączając i ponownie włączając zasilanie.














Ładowanie i przechowywanie

- Jeśli umieścisz urządzenie Arccos Air w etui ładującym, gdy jest jeszcze włączone, wyłączy się ono automatycznie po 5 minutach. Urządzenie można włączyć przyciskiem z flagą lub przełącznikiem zasilania.
- Po umieszczeniu urządzenia Arccos Air w etui ładującym kontrolki LED zaczynają się świecić. Pozostają zaświecone podczas ładowania i gasną, gdy urządzenie jest w pełni naładowane.
- Aby naładować etui ładujące, użyj dołączonego kabla USB-C. Pełne naładowanie w normalnych warunkach zajmuje około 4 godzin.
- Optymalnym sposobem ładowania jest podłączenie urządzenia do gniazda ściennego z wykorzystaniem sprawdzonego zasilacza sieciowego. Zasilanie etui z portu USB komputera może okazać się nieskuteczne.

Znaczenie kontrolki LED

Urządzenie Arccos Air Wearable
Zgodnie z opisem w tabeli:

LED	MIGANIE	ŚWIATŁO STAŁE
	 Sygnał GPS  Połączenie z telefonem	 Sygnał GPS  Połączenie z telefonem
	 Sygnał GPS  Połączenie z telefonem	 Sygnał GPS  Połączenie z telefonem
	Pozostało najwyżej 20% energii w akumulatorze	Aktualizacja oprogramowania sprzętowego

Kontrolki LED

Etui ładujące Arccos Air

ŁADOWANIE ARCCOS AIR

LED (BIAŁA)*	% NAŁADOWANIA
○○○○○	75-100%
○○○	50-75%
○○	25-50%
○	Pozostało najwyżej 25% energii w akumulatorze
☀	Miganie przy najwyżej 10% naładowania

ŁADOWANIE ETUI ŁADUJĄCEGO

LED	MIGANIE	ŚWIATŁO STAŁE
○	Ładowanie	Akumulator w pełni naładowany

* Każda kontrolka LED oznacza 25% naładowania



Ikony aplikacji

Elementy związane z urządzeniem Arccos Air w aplikacji

EKRAN PODCZAS GRY



Urządzenie jest
rozłączone



Synchronizowanie
danych



Niski poziom naładowania
akumulatora urządzenia



Urządzenie nie odbiera
sygnału GPS



Urządzenie jest rozłączone

EKRAN ROZPOCZĘCIA RUNDY



Alert - dotknij, aby
wyświetlić



Urządzenie jest
połączone

Kompatybilność

Urządzenie Arccos Air jest przeznaczone wyłącznie dla użytkowników platformy Arccos. Korzystanie z czujników Smart Sensor nie jest wymagane, jednak urządzenie Arccos Air może współpracować z czujnikami Arccos Smart Sensor i Arccos Smart Grip za pośrednictwem aplikacji Arccos.

Korzystanie z Arccos Air wymaga zainstalowania aplikacji Arccos na smartfonie oraz posiadania aktywnej subskrypcji.

Więcej informacji oraz listę obsługiwanych urządzeń i platform można znaleźć na stronie

Porady i wskazówki

Odwiedź stronę support.arccosgolf.com, aby dowiedzieć się więcej

- Umieść urządzenie Arccos Air w przedniej kieszeni, aby mogło precyzyjnie wykrywać uderzenia.
- Jeśli kontrolka LED urządzenia Arccos Air zmieni kolor na czerwony, oznacza to, że poziom naładowania akumulatora jest niski.
- W pełni naładowane etui ładujące pozwala zasilać urządzenie Arccos Air nawet przez 12 rund gry w golfa.

Potrzebujesz pomocy?

Skontaktuj się z zespołem obsługi klienta w dowolnym momencie, aby otrzymać wsparcie.

Nr telefonu: [1-844-692-7226](tel:1-844-692-7226)

Adres e-mail: starter@arccosgolf.com

Strona internetowa: www.arccosgolf.com

Pomoc: support.arccosgolf.com

Adres: 700 Canal St, Stamford, CT 06902, USA

ZGODNOŚĆ Z WYTTCZNYMI FCC

Niniejsze urządzenie spełnia wymogi określone w części 15 wytycznych FCC. Działanie urządzenia podlega następującym dwóm warunkom: (1) urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń i (2) urządzenie musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, włącznie z zakłóceniami, które mogą powodować niepożądane działanie.

Uwaga: niniejszy sprzęt został zbadany i stwierdzono jego zgodność z ograniczeniami dotyczącymi urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z treścią części 15 przepisów komisji FCC. Ograniczenia te wprowadzono dla zapewnienia właściwej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w obiektach mieszkalnych. To urządzenie generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej, a jeśli nie jest zainstalowane i używane zgodnie z instrukcjami, może wywoływać szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie można jednak zagwarantować, że zakłócenia te nie wystąpią w pewnych konkretnych warunkach.

Jeśli to urządzenie wytwarza niepożądane zakłócenia w odbiorze radiowym lub telewizyjnym, które można zidentyfikować poprzez wyłączenie i ponowne włączenie urządzenia, wówczas w celu ich wyeliminowania zalecamy wykonanie co najmniej jednej z wymienionych poniżej czynności:

- Zmień położenie anteny odbiorczej lub przenieś ją w inne miejsce.
- Zwiększ odległość między urządzeniem a odbiornikiem.
- Podłącz urządzenie do gniazdka sieciowego znajdującego się w innym obwodzie elektrycznym niż podłączony odbiornik.
- Skonsultuj się z dostawcą urządzenia lub doświadczonym technikiem RTV.

Ostrzeżenie: wprowadzanie zmian lub modyfikacji bez zgody ze strony podmiotu odpowiedzialnego za zgodność może narazić użytkownika na utratę prawa do posługiwania się tym sprzętem.

ZGODNOŚĆ Z NORMAMI ISED

To urządzenie zawiera nadajniki/odbiorniki nieobjęte licencją, które są zgodne z kanadyjskimi normami RSS Innovation, Science and Economic Development Canada.

Działanie urządzenia podlega następującym dwóm warunkom:

1. Urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń.
2. Urządzenie musi dopuszczać wszelkie zakłócenia, łącznie z zakłóceniami, które mogą powodować niepożądane działanie.

Niniejsze urządzenie spełnia wymagania odnośnie do limitów narażenia na promieniowanie określonych w normie FCC/IC RSS-102 dotyczącej środowisk niekontrolowanych. Ten nadajnik nie może znajdować się w pobliżu żadnej innej anteny lub nadajnika ani działać w połączeniu z nimi.

L'émetteur exempté de licence contenu dans cet appareil est conforme à la Innovation, Sciences et Développement économique Canada RSS pour la radio NFC Dispositifs.

L'exploitation est permise dans les deux conditions suivantes :

1. Le dispositif ne doit pas causer d'interférences;
2. L'équipement doit accepter toute interférence reçue, même si l'interférence peut nuire à son fonctionnement.

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements IC CNR-102 établies pour un environnement non contrôlé. Cet émetteur ne doit pas être localisé ou exploité en conjonction avec toute autre antenne ou émetteur.

Nadajnik nieobjęty licencją zawarty w tym urządzeniu jest zgodny z normą RSS Innovation, Science and Economic Development Canada w zakresie urządzeń radiowych NFC. Jego eksploatacja jest dozwolona po spełnieniu obu następujących warunków:

1. Urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń.
2. Urządzenie musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, nawet jeśli mogą one pogorszyć jego działanie.

Niniejsze urządzenie spełnia wymagania odnośnie do limitów narażenia na promieniowanie określonych w normie IC CNR-102 dotyczącej środowisk niekontrolowanych. Ten nadajnik nie może znajdować się w pobliżu żadnej innej anteny lub nadajnika ani działać w połączeniu z nimi.



www.arccosgolf.com

FCC ID: 2ACQZ-L3P

L3P IC:12164A-L3P



PRZESTROGA



TDRA

ER31436/24

Zjednoczone Emiraty Arabskie



Zgodność z japońskimi przepisami
dotyczącymi częstotliwości radiowych



210-220079

Deklaracja zgodności UE

Zakres częstotliwości pracy/maks. moc nadawanych
częstotliwości radiowych: 2402-2480 MHz, -6 dBm



802403