



ARCCOS

Arccos Air

GUÍA DE INICIO RÁPIDO

Índice

- 04** Activación de Arccos Air
- 06** Emparejamiento de Arccos Air
- 08** Inicio de una ronda
- 10** Durante una ronda
- 12** Después de una ronda
- 14** Carga y almacenamiento
- 15** Glosarios
- 19** Compatibilidad
- 20** Consejos y trucos
- 21** Ayuda



PASO 1

Activación de Arccos Air

Para encender el dispositivo Arccos Air, deslice el interruptor de encendido hasta que se ilumine en verde. Cuando el dispositivo se encienda, verá que el indicador se ilumina.

NOTA: Cuando el dispositivo haya completado correctamente el proceso de emparejamiento, le recomendamos encender su Arccos Air antes llegar al primer «tee» para que tenga tiempo de captar correctamente la señal GPS.



9:41

Ancoos Air Setup



Your Ancoos Air was paired successfully.

Would you like to use Ancoos Air for short time periods?

Yes, I'd like to use Ancoos Air (My Phone)

No, I'd use it another time.




PASO 2

Emparejamiento de Arccos Air

- Active el Bluetooth en su móvil y abra la aplicación Arccos.*
- Conecte el dispositivo Arccos Air si la aplicación se lo solicita.
- En caso contrario, en la pantalla «Empezar ronda» de la aplicación, pulse en «Emparejar Air».
- A continuación, pulse en «Air» en la página «Empezar ronda» en el modo de detección de tiro > «Emparejar Arccos Air» > «Sí, usar Arccos Air en esta ronda».

* El emparejamiento no se realizará en los ajustes Bluetooth del teléfono.

9:41



Step 1 of 3

Starting Round



85%

Optimizing Antrox Air's GPS Accuracy...

We're working the magic to find as many solutions as possible for your round.

PASO 3


Inicio de una ronda

- En la pantalla «Empezar ronda», seleccione su campo y pulse «Empezar ronda».
- Espere a que Arccos Air optimice la precisión del GPS. A continuación, podrá guardar el teléfono.
- Para disfrutar de una experiencia óptima, guarde Arccos Air en el bolsillo delantero principal.



Durante una ronda

- Juegue con Arccos Air en el bolsillo delantero principal para grabar y sincronizar automáticamente los tiros. Cuando se encuentra dentro del alcance, el dispositivo transmite datos de forma fluida a la aplicación Arccos a través de Bluetooth, lo que permite revisar la información en cualquier momento.
- Arccos Air cuenta con un botón para señalar fácilmente la ubicación del pin, lo que mejora la precisión de la aproximación, el juego corto y las estadísticas del «putting». Para marcar el pin, sitúese junto al hoyo y pulse el botón del dispositivo.



Después de una ronda

- Para finalizar la sincronización, cierre la ronda en la aplicación Arccos.
- Espere a que el dispositivo Arccos Air haya completado el proceso de sincronización.
- Apague el dispositivo Arccos Air y colóquelo en el estuche de carga para que esté listo para la próxima ronda. Si el dispositivo Arccos Air se deja encendido al meterlo en el estuche, se apagará automáticamente. Cuando lo saque, vuelva a encenderlo pulsando el botón con la bandera o apagándolo y encendiéndolo de nuevo.



Carga y almacenamiento

- Si guarda el dispositivo Arccos Air en el estuche de carga mientras aún está encendido, se apagará automáticamente al cabo de 5 minutos. Para volver a encenderlo, pulse el botón con la bandera o apriete el interruptor de encendido.
- Cuando coloque el dispositivo Arccos Air en el estuche de carga, los ledes se iluminarán. Permanecerán encendidos durante la carga y se apagarán cuando el dispositivo esté completamente cargado.
- Para cargar el estuche de carga, utilice el cable USB-C incluido. Tardará aproximadamente 4 horas en cargarse por completo en condiciones normales.
- Para conseguir una carga óptima, conéctelo a una toma de corriente con un adaptador de CA fiable. Cargar el estuche a través de un USB del ordenador no será suficiente.

Glosario led

Para dispositivos Arcos Air Wearable
La siguiente tabla:

LED	PARPADEANTE	FIJO
	 Señal GPS  Conexión del teléfono	 Señal GPS  Conexión del teléfono
	 Señal GPS  Conexión del teléfono	 Señal GPS  Conexión del teléfono
	Batería al 20 % o menos	Actualización del «firmware»

Glosario led

Para el estuche de carga de Arccos Air

CARGA DE ARCCOS AIR

LED (BLANCO)*	% DE CARGA
○○○○○	Batería entre el 75 % y el 100 %
○○○	Batería entre el 50 % y el 75 %
○○	Batería entre el 25 % y el 50 %
○	Batería al 25 % o menos
☼	Parpadeante con la batería al 10 % o menos

CARGA DEL ESTUCHE DE CARGA

LED	PARPADEANTE	FIJO
○	Cargando	Totalmente cargado

* Cada led representa una carga del 25 %.



Glosario de los iconos de la aplicación

Para elementos relacionados con Arccos Air en la aplicación

PANTALLA DURANTE EL JUEGO



El dispositivo está desconectado



Sincronización de datos



El dispositivo tiene poca batería



El dispositivo no tiene GPS



El dispositivo está desconectado

PANTALLA DE INICIO DE LA RONDA



Alerta: pulsa para verla



El dispositivo está conectado

Compatibilidad

Arccos Air está diseñado exclusivamente para usuarios de la plataforma Arccos. No se requiere ningún Smart Sensor; sin embargo, Arccos Air es compatible con los Arccos Smart Sensors y los Arccos Smart Grips que usan la aplicación Arccos.

Para utilizar Arccos Air, es necesario que el usuario tenga instalada la aplicación Arccos en su teléfono inteligente y disponga de una suscripción activa.

Para obtener más información y una lista de los dispositivos y plataformas compatibles, visite support.arccosgolf.com.

Consejos y trucos

Visite support.arccosgolf.com para obtener más información.

- Mantenga el dispositivo Arccos Air en el bolsillo delantero para garantizar que los tiros se detecten con precisión.
- Si el led del dispositivo Arccos Air se ilumina en rojo, significa que tiene poca batería.
- Cuando el estuche de carga esté completamente cargado, Arccos Air le permitirá jugar hasta 12 rondas de golf.

¿Necesita ayuda?

Puede ponerse en contacto con nuestro equipo de Experiencia del Cliente en cualquier momento.

Teléfono: 1-844-692-7226

Correo electrónico: starter@arccosgolf.com

Sitio web: www.arccosgolf.com

Asistencia: support.arccosgolf.com

Dirección: 700 Canal St, Stamford, CT 06902

CUMPLIMIENTO NORMATIVO DE LA FCC

Este dispositivo cumple los requisitos de la parte 15 de la normativa de la FCC. El uso de este dispositivo está sujeto a estas dos condiciones: (1) este dispositivo no debe causar interferencias perjudiciales y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las que puedan causar un funcionamiento no deseado.

Nota: Este equipo se ha sometido a pruebas y se ha comprobado que cumple los límites establecidos para los dispositivos digitales de clase B, de conformidad con la parte 15 de la normativa de la FCC. Estos límites se han establecido con el fin de proporcionar una protección razonable frente a interferencias perjudiciales en instalaciones residenciales. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala ni se utiliza según las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no se garantiza que no se produzcan interferencias en una instalación concreta.

Si este equipo causa alguna interferencia perjudicial en una recepción de radio o televisión, lo que se puede determinar apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir las interferencias mediante una o varias de las medidas siguientes:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Incrementar la separación entre el dispositivo y el receptor.
- Conectar el dispositivo a una toma de corriente de un circuito distinto a aquel al que se haya conectado el receptor.
- Solicitar ayuda al distribuidor o a un técnico de radio/televisión con experiencia.

Advertencia: Los cambios o modificaciones que la entidad responsable del cumplimiento no haya aprobado expresamente podrían invalidar la autorización del usuario para utilizar el equipo.

CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA ISED

Este dispositivo contiene uno o varios transmisores o receptores exentos de licencia que cumplen con las RSS exentas de licencia de Innovación, Ciencia y Desarrollo Económico de Canadá.

El uso está sujeto a estas dos condiciones:

1. Este dispositivo no podrá causar interferencias.
2. Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia que reciba, incluida aquella que pueda causar un funcionamiento no deseado del dispositivo.

El equipo cumple con los límites de exposición a la radiación establecidos en la IC RSS-102 para entornos no controlados. Este transmisor no debe instalarse ni colocarse junto con ninguna otra antena o transmisor.

L'émetteur exempté de licence contenu dans cet appareil est conforme à la Innovation, Sciences et Développement économique Canada RSS pour la radio NFC Dispositifs.

L'exploitation est permise dans les deux conditions suivantes :

1. Le dispositif ne doit pas causer d'interférences ;
2. L'équipement doit accepter toute interférence reçue, même si l'interférence peut nuire à son fonctionnement.

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements IC CNR-102 établies pour un environnement non contrôlé. Cet émetteur ne doit pas être localisé ou exploité en conjonction avec toute autre antenne ou émetteur.

El transmisor exento de licencia de este dispositivo cumple las RSS de Innovación, Ciencia y Desarrollo Económico de Canadá para los dispositivos de radio NFC. Su uso está permitido si se cumplen estas dos condiciones:

1. El dispositivo no podrá causar interferencias.
2. El equipo debe aceptar cualquier interferencia recibida, aunque la interferencia pueda afectar a su funcionamiento.

El equipo cumple con los límites de exposición a la radiación establecidos en la IC CNR-102 para entornos no controlados. Este transmisor no debe colocarse ni funcionar junto con ninguna otra antena o transmisor.



www.arccosgolf.com

FCC ID: 2ACQZ-L3P

L3P IC:12164A-L3P



PRECAUCIÓN



UK
CA

TDR

ER31436/24

Emiratos Árabes Unidos



Cumplimiento de la Ley de Radiocomunicaciones de Japón



210-220079

Declaración de cumplimiento normativo de la UE

Banda de frecuencia de funcionamiento/máxima potencia de RF transmitida:
2402-2480 MHz y -6 dBm



802403