



ARCCOS

Arccos Air

HURTIGSTARTVEILEDNING

Innholdsfortegnelse

- 04** Slå på Arccos Air
- 06** Paring av Arccos Air
- 08** Starte en runde
- 10** Under en runde
- 12** Etter en runde
- 14** Lading og lagring
- 15** Ordlister
- 19** Kompatibilitet
- 20** Tips og triks
- 21** Hjelp



TRINN 1

Slå på Arccos Air

Slå Arccos Air-enheten på ved å skyve av/på-bryteren slik at den lyser grønt. Når enheten slås på, slås lyset på.

MERK: Vi anbefaler å slå på Arccos Air-enheten etter paringsprosessen og før det første utslagsstedet. Det gir den tid til å hente inn et GPS-signal på riktig måte.



9:41

Ancoos Air Setup



Your Ancoos Air was paired successfully.

Would you like to use Ancoos Air for short time periods?

Yes, I'd like to use Ancoos Air for short time periods.

No, I'd like to use it another time.




TRINN 2

Paring av Arccos Air

- Aktiver Bluetooth på telefonen og åpne Arccos-appen.*
- Koble til Arccos Air hvis du blir bedt om det i appen.
- Hvis ikke, trykk på «Par Air» på skjermen «Start runde» i appen.
- Fortsett ved å trykke på «Air» på siden «Start runde» under slagdeteksjonsmodus > «Par Arccos Air» > «Ja, bruk Arccos Air for denne runden»

* Paring finner ikke sted i telefonens Bluetooth-innstillinger.

9:41



Step 1 of 3

Starting Round



85%

Optimizing Anteos Air's GPS Accuracy...

We're working the magic to find as many solutions as possible for your round.

TRINN 3


Starte en runde

- Velg bane på skjermen «Start runde» og trykk på «Start runde».
- Vent til Arccos Air har optimalisert GPS-nøyaktigheten, slik at du kan legge fra deg telefonen.
- Plasser Arccos Air i frontlommen i golfbagen for optimal utnyttelse.



Under en runde

- Spill med Arccos Air i frontlommen for å ta opp og synkronisere slagene automatisk. Enheten strømmet data sømløst til Arccos-appen via Bluetooth når den er innenfor rekkevidde. Det gjør at dataene er tilgjengelige til enhver tid.
- Arccos Air har en knapp for enkel markering av hullets plassering, forbedring av nøyaktigheten av approach, det korte spillet og puttingstatistikken. Stå stille ved siden av hullet mens du trykker på knappen på enheten for å merke hullets plassering.



Syncing Shots From Last 24m...

Your round will automatically close when the sync is finished.

Make sure to keep your Arccos AR close by and powered on. Ending your round without syncing will result in lost shots.

End Round Without Syncing

Etter en runde

- Avslutt runden i Arccos-appen for å fullføre synkroniseringen.
- Vent til Arccos Air har fullført synkroniseringsprosessen.
- Slå av Arccos Air og legg den i ladeetuiet slik at den er klar til neste runde. Hvis Arccos Air er slått på når du legger den i etuiet, slås den automatisk av. Når du tar den ut, slår du den på igjen ved å trykke på Flagg-knappen, eller ved å slå strømmen av og på igjen.














Lading og lagring

- Hvis du plasserer Arccos Air i ladeetuiet mens den fortsatt er på, slås den av automatisk etter fem minutter. Trykk på Flagg-knappen eller bruk av/på-bryteren for å slå den på igjen.
- LED-lampene lyser når du legger Arccos Air i ladeetuiet. De lyser under lading og slukkes når enheten er fulladet.
- Bruk den medfølgende USB-C-kabelen for å lade ladeetuiet. Det tar ca. fire timer å lade den helt opp under normale forhold.
- Plugg den inn i en stikkontakt ved hjelp av en pålitelig strømadapter for optimal lading. Det er ikke nok å bruke en datamaskin-USB for å lade ladeetuiet.

LED-ordliste


For Arccos Air smartklokker
Følgende tabell:

LED	BLINKER	PERMANENT
	 GPS-signal  Telefonforbindelse	 GPS-signal  Telefonforbindelse
	 GPS-signal  Telefonforbindelse	 GPS-signal  Telefonforbindelse
	Batteriladning 20 % eller mindre	Oppdaterer fastvare

LED-ordliste

For Arccos Air-ladeetui

LADING AV ARCCOS AIR

LED (HVIT)*	LADING %
○○○○○	Batteriladning 75-100 %
○○○	Batteriladning 50-75 %
○○	Batteriladning 25-50 %
○	Batteriladning 25 % eller mindre
	Blinker når batternivået er 10 % eller mindre

LADING AV LADEETUIET

LED	BLINKER	PERMANENT
○	Lader	Fulladet

* Hvert LED-lys representerer 25 % lading



Appikon ordliste

For Arccos Air-relaterte elementer i appen

SPILLSKJERM



Enheten er koblet fra



Synkroniserer data



Lavt batterinivå for enheten



Enheten har ikke GPS-signal



Enheten er koblet fra

START RUNDE-SKJERM



Varsel - trykk for å vise



Enheten er koblet til

Kompatibilitet

Arccos Air er designet eksklusivt for brukere av Arccos-plattformen. Smart Sensors er ikke påkrevd, men Arccos Air er kompatibel med Arccos' Smart Sensors og Arccos' Smart Grips ved bruk av Arccos-appen.

Arccos Air krever at et medlem har installert Arccos-appen på smarttelefonen og har et aktivt abonnement.

Gå til support.arccosgolf.com for mer informasjon og en liste over støttede enheter og plattformer.

Tips og triks

Gå til support.arccosgolf.com for mer informasjon

- Oppbevar Arccos Air i frontlommen i golfbagen for å sikre nøyaktig registrering av slag.
- Hvis Arccos Airs LED-lampe lyser rødt, betyr det at enhetens batterinivå er lavt.
- Når ladeetuiet er fulladet, har Arccos Air strøm for opptil 12 golfrunder.

Trenger du hjelp?

Kontakt kundeserviceteamet
når som helst for å få hjelp.

Telefon: 1-844-692-7226

E-postadresse: starter@arccosgolf.com

Nettsted: www.arccosgolf.com

Støtte: support.arccosgolf.com

Adresse: 700 Canal St, Stamford,
CT 06902

OVERHOLDELSE AV FCC-FORSKRIFTENE

Denne enheten er i overensstemmelse med artikkel 15 i FCC-regelverket. Bruken er underlagt følgende to vilkår: (1) Innretningen må ikke forårsake skadelig interferens, og (2) innretningen må akseptere enhver mottatt interferens, inkludert interferens som kan forårsake uønsket funksjonering.

MERK: Denne innretningen er testet og funnet å samsvare med grensene for en digital enhet av klasse B, ifølge artikkel 15 i FCC-reglene. Disse grensene er utformet for å gi rimelig beskyttelse mot skadelig interferens i et boligområde. Denne innretningen genererer, bruker og kan avgi radiofrekvensenergi, og hvis den ikke blir installert og brukt i henhold til instruksjonene, kan det forårsake skadelig radiokommunikasjonsinterferens. Det er imidlertid ingen garanti for at interferens ikke kan oppstå i en vilkårlig installasjon.

Hvis denne innretningen forårsaker skadelige forstyrrelser på radio- eller TV-mottak, som kan fastslås ved å slå innretningen av og på, oppfordres brukeren til å prøve å korrigere interferensen med ett eller flere av følgende tiltak:

- Drei eller flytt mottakerantennen.
- Øk avstanden mellom innretningen og mottakeren.
- Koble innretningen til et uttak på en annen krets enn den som mottakeren er koblet til.
- Ta kontakt med forhandleren eller en erfaren radio-/TV-tekniker for å få hjelp.

Advarsel: Endringer eller modifikasjoner som ikke er uttrykkelig godkjent av parten som er ansvarlig for overholdelse, kan ugyldiggjøre brukerens rett til å bruke innretningen.

OVERHOLDELSE AV REGELVERK ISED

Denne enheten inneholdt lisensfrie sendere/mottakere som er i overensstemmelse med Innovation, Science and Economic Development Canada's lisensfrie RSS.

Bruken er underlagt følgende to vilkår:

1. Denne enheten må ikke forårsake interferens.
2. Denne enheten må akseptere enhver interferens, inkludert interferens som kan forårsake uønsket drift av enheten.

Denne innretningen er i samsvar med IC RSS-102 sine grenser for strålingseksposering for ukontrollerte miljøer. Denne senderen må ikke plasseres eller brukes sammen med noen annen antenne eller sender.

L'émetteur exempté de licence contenu dans cet appareil est conforme à la Innovation, Sciences et Développement économique Canada RSS pour la radio NFC Dispositifs.

L'exploitation est permise dans les deux conditions suivantes:

1. Le dispositif ne doit pas causer d'interférences;
2. L'équipement doit accepter toute interférence reçue, même si l'interférence peut nuire à son fonctionnement.

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements IC CNR-102 établies pour un environnement non contrôlé. Cet émetteur ne doit pas être localisé ou exploité en conjonction avec toute autre antenne ou émetteur.

Den lisensfrie senderen i denne enheten er i overensstemmelse med Innovation, Science and Economic Development Canada RSS for NFC-radioenheter. Bruk av enheten er tillatt under begge av følgende forhold:

1. Enheten må ikke forårsake interferens;
2. Innretningen må akseptere enhver mottatt interferens, selv om interferensen kan forringe driften.

Denne innretningen er i samsvar med IC CNR-102 sine grenser for strålingseksposering for ukontrollerte miljøer. Denne senderen må ikke plasseres eller brukes sammen med noen annen antenne eller sender.



www.arccosgolf.com

FCC ID: 2ACQZ-L3P

L3P IC:12164A-L3P



ADVARSEL



TDRA

ER31436/24

De forenede arabiske emirater



Overholdelse av japansk
radiolovgivning



R

210-220079

Erklæring om EU-samsvar

Driftsfrekvensbånd/maks. RF-strøm overført:
2402-2480 MHz, -6 dB



802403