



ARCCOS

SMARTSENSORS

KURZANLEITUNG

HABEN SIE FRAGEN? KONTAKTIEREN SIE UNS JEDERZEIT.

Tel.: 1.844.692.7226

E-Mail: starter@arccosgolf.com

Website: arccosgolf.com

質問があります？ Eメール:

starterjapan@arccosgolf.com

starterkorea@arccosgolf.com

Setup guide is available at
www.arccosgolf.com/setup-guide

Руководство по установке доступно на сайте
www.arccosgolf.com/setup-guide

Průvodce nastavením najdete na
www.arccosgolf.com/setup-guide

O guia de configuração está disponível em
www.arccosgolf.com/setup-guide

La guida di configurazione è disponibile all'indirizzo
www.arccosgolf.com/setup-guide

Guide de configuration disponible à l'adresse
www.arccosgolf.com/setup-guide

Die Einstellungsanleitung ist verfügbar unter
www.arccosgolf.com/setup-guide

Kurulum kılavuzuna www.arccosgolf.com/setup-guide
adresinden ulaşabilirsiniz

La guía de configuración está disponible en
www.arccosgolf.com/setup-guide

A beállítási útmutató a következő weboldalon
tekinthető meg: www.arccosgolf.com/setup-guide

请访问 www.arccosgolf.com/setup-guide, 阅读
安装指南

設定指南可於 www.arccosgolf.com/setup-guide
取得

セットアップガイドは
www.arccosgolf.com/setup-guide で入手できます

설정 가이드는 www.arccosgolf.com/setup-guide 에
있습니다.



SCHRITT 1

Sensoren in Ihre Schläger drehen

- Drehen Sie Ihre Sensoren in das Loch oben an allen Schlägern, in denen noch kein Sensor im Griff eingebettet ist.
- Drehen Sie, bis der Sensor fest am Schläger sitzt, und GEBEN SIE DIE SCHLÄGER DANN ZURÜCK IN DIE TASCHE.
- Der schwarze Sensor ist für den Putter. Der Rest kann an jedem Schläger befestigt werden.

SCHRITT 2

App herunterladen und Konto erstellen

- Laden Sie die Arccos-App herunter und erstellen Sie ein Konto, wenn Sie noch kein Konto haben.

9:41



[Back](#)

Select Clubs

Dr

3w

5h

6i

7i

Woods

[Show](#)

Hybrids

[Show](#)

Irons

[Hide](#)

1i

2i

3i

4i

5i

6i

7i

8i

9i

10i

11i

12i

13i

14i

15i

Wedges

[Show](#)

Others

[Show](#)

Putter

[Show](#)

Continue with 10 clubs

?

SCHRITT 3

Ihre Schläger auswählen

- Wählen Sie alle Schläger mit Sensoren aus.
- Sobald Sie alle Ihre Schläger ausgewählt haben, tippen Sie auf „Koppeln“.
- Die Arccos-App fordert Sie auf, jeden Schläger einzeln zu koppeln.

9:41



Back

Pair Your Sensor

Skip

Dr

3w

5h

Point camera at your: driver sensor



?

SCHRITT 4

Ihre Schläger koppeln

- Lassen Sie alle Schläger außer dem, den Sie gerade koppeln, in der Tasche, um Fehler zu vermeiden.
- Nehmen Sie den zu koppelnden Schläger heraus.
- Entfernen und entsorgen Sie den Aufkleber vom Sensor.
- Platzieren Sie den Sensor vor Ihre Handykamera. Der Schläger koppelt sich automatisch.
- Sobald Sie einen Schläger gekoppelt haben, geben Sie ihn in Ihre Tasche zurück und fahren Sie fort, bis Sie alle Schläger gekoppelt haben.

9:41

Search courses

Tamarack CC



Greenwich, CT | 18 Holes

Course Downloaded

SHOT DETECTION MODE ?



Phone



Link



Watch



None

ROUND SETTINGS ?

Starting Hole #1 >

Tee Box Blue, 7036 yds >

Round Type Casual >

Ball Used TaylorMade TP5x (2021) >

Preview Caddie

Start Round



Player



Clubs



Activity




Start Round

SCHRITT 5

Vorbereitung auf das Spiel

- Öffnen Sie die Arccos-App, wählen Sie Ihren Platz aus, geben Sie Ihr Startloch und Ihre Schlagerkennungsmethode aus und drücken Sie auf „Runde beginnen“.
- Geben Sie Ihr Handy nach Beginn der Runde in Ihre vordere Lead-Tasche.
- Beachten Sie, dass sich IHR HANDY WÄHREND JEDEM SCHLAG IN IHRER VORDEREN LEAD-TASCHE BEFINDEN MUSS, damit das Arccos-System Ihre Daten ordnungsgemäß erfassen kann.



SCHRITT 6

Nach Ihrer Runde

- Beenden Sie Ihre Runde manuell in der App (Die Runde endet automatisch, wenn Sie alle 18 Löcher spielen).
- Überprüfen Sie Ihre grundlegenden Statistiken in der Arccos-App.
- Besuchen Sie dashboard.arccosgolf.com, um auf personalisierte Analysen und Erkenntnisse sowie detailliertere Statistiken zuzugreifen.

Tipps und Tricks

Besuchen Sie die Arccos-Sup- port-Website

Besuchen Sie support.arccosgolf.com, um die neuesten Tipps und Tricks der Smart Sensors von Arccos zu erhalten und Ihr Arccos-Erlebnis zu verbessern.

Standort

Der GPS-Standort wird von Ihrem Handy bereitgestellt. Bitte lassen Sie Ihr Handy eingeschaltet und bewahren Sie es **IN IHRER VORDEREN LEAD-TASCHE** auf, während Sie spielen. **LASSEN SIE IHR HANDY NICHT IM CART ODER IN DER TASCHE.**

Bitte stellen Sie die Standorteinstellungen auf „IMMER“ ein, um die besten Ergebnisse zu erzielen. Arccos verwendet Ihren Standort nur, während Sie die Arccos-App verwenden.

So können Sie Ihre Einstellungen ändern:

- Apple: Einstellungen -> Arccos -> Standortberechtigungen -> Auf „Immer“ setzen
- Android: Einstellungen -> Apps -> Arccos -> Berechtigungen -> Standort aktiviert

Putten

Der Putter-Sensor ist so konzipiert, dass er besonders empfindlich ist, um selbst Ihre kleinsten Schläge zu erfassen.

Exzessives Schwingen oder Stoßen des Schlägers, ohne einen Puttschlag zu machen, kann zu einem ungenau ausgelösten Putt führen.

Nehmen Sie sich einen Moment Zeit für jeden Putt, damit die App ihn besser erkennen kann (schnelles Gehen und Tippen führen oft dazu, dass der Putt nicht erkannt wird).

Handyakku

Eine 18-Loch-Runde verbraucht in der Regel etwa 20-50 % einer Ladung, abhängig von der Art des Handys. Ältere Telefonmodelle verbrauchen mehr Energie.

Die besten Einstellungen, um die Akkuauslastung zu optimieren, finden Sie im FAQ-Bereich unter support.arccosgolf.com.

Wearables

Arccos unterstützt die Schlagerkennung auf der Apple Watch der Serie 3 und neuer sowie die GPS-Funktionalität auf allen Apple Watches und bestimmten Android-Wear-Geräten und Samsung-Wearables.

Eine vollständige Liste der unterstützten Wearables und optimalen Einstellungen finden Sie im FAQ-Bereich unter support.arccosgolf.com.

Mulligans und Übungsschwünge

Unabhängig davon, ob Sie einen Mulligan oder einen Übungsschwung ausführen, wird jeder Schlag oder Schlägeraufprall, der in einem Umkreis von 5 Metern erkannt wird, als ein Schlag in der App angezeigt. Dies gilt nicht für den Putter.

Lassen Sie Ihre Schläger nicht fallen

Wenn Sie einen Schläger fallenlassen oder damit auf eine harte Oberfläche (z. B. den Boden) schlagen, kann dies dazu führen, dass ein Sensor einen Schlag ungenau auslöst.

Versuchen Sie, dies zu vermeiden.

Halten Sie Ihre Schläger umgedreht

Wenn Sie mehrere Schläger gleichzeitig tragen und diese zusammenstoßen, kann es vorkommen, dass fälschlicherweise ein Schlag erkannt wird. Um dies zu vermeiden, tragen Sie die Schläger kopfüber (der Griff zeigt auf den Boden, wodurch der Sensor in den Schlafmodus wechselt) oder einzeln.

VORSICHT

Halten Sie Sensoren von Kindern fern. Die Sensoren enthalten scharfe Spitzen (bis sie auf einem Golfschläger montiert sind) und Knopfzellenbatterien. Wenn eine Batterie verschluckt wird, wenden Sie sich sofort an einen Arzt. Informationen zur Behandlung erhalten Sie unter +1.202.625.3333. Verschlucken kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen. Batterien können explodieren oder auslaufen und Verbrennungen verursachen, wenn sie zerlegt, geladen oder Wasser, Feuer oder hohen Temperaturen ausgesetzt werden. Entsorgen Sie gebrauchte Batterien umgehend. Anweisungen zur Sensormontage und zum Wechseln der Batterien finden Sie in der Arccos-App. Nur für Kalifornien: Perchloratmaterial – möglicherweise gilt eine besondere Behandlung.

Dieses Gerät entspricht der (den) lizenzfreien RSS-Norm(en) von Industry Canada. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine Störungen verursachen und (2) muss jegliche Störungen empfangen, einschließlich Störungen, die einen unerwünschten Betrieb des Geräts verursachen können.

EINHALTUNG DER FCC-BESTIMMUNGEN

Dieses Gerät erfüllt die Bedingungen von Abschnitt 15 der Vorschriften der FCC. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen, und (2) dieses Gerät muss alle empfangenen Störungen annehmen, einschließlich Störungen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.

Hinweis: Dieses Gerät wurde getestet und als mit den Grenzwerten für Digitalgeräte der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Bestimmungen übereinstimmend befunden. Diese Grenzwerte wurden festgelegt, um wirksamen Schutz gegen schädliche Störungen in einer Hausinstallation und in Wohngebieten zu gewährleisten. Dieses Gerät erzeugt, verwendet und kann Funkfrequenzenergie aussenden und kann dadurch schädliche Interferenzen für die Funkkommunikation hervorrufen, wenn es nicht entsprechend der Anleitung montiert und verwendet wird. Es besteht jedoch keine Garantie, dass bei einer bestimmten Montage keine Störungen auftreten.

Wenn dieses Gerät für den Radio- oder Fernsehempfang schädliche Interferenzen verursacht, die durch Ein- und Ausschalten des Geräts festgestellt werden können, empfehlen wir dem Nutzer, die Interferenzen durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beseitigen:

- Richten Sie die Empfangsantenne neu aus oder ändern Sie ihren Standort.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen Gerät und Empfänger.
- Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose eines anderen Stromkreises an, der getrennt ist vom Stromkreis, an den der Empfänger angeschlossen ist.
- Bitten Sie Ihren Fachhändler oder einen erfahrenen Rundfunk-/Fernsehtechniker um Hilfe.

Warnung: Änderungen oder Modifikationen, die vom Konformität-Verantwortlichen nicht ausdrücklich genehmigt sind, können die Zulassung zum Betrieb der Ausrüstung unwirksam machen.

WARNUNG

- **VERSCHLUCKEN:** Dieses Produkt enthält eine Knopf- oder Knopfzellenbatterie.
- Bei Verschlucken kann es zum **TOD** oder zu schweren Verletzungen kommen.
- Eine verschluckte Knopf- oder Knopfzellenbatterie kann in nur **2 Stunden interne chemische Verbrennungen** verursachen.
- **BEWAHREN** Sie neue und gebrauchte Batterien **AUSSERHALB DER REICHWEITE VON KINDERN** auf.
- **Suchen Sie sofort einen Arzt auf**, wenn der Verdacht besteht, dass eine Batterie verschluckt oder in einen Körperteil eingesetzt wurde.



- Entfernen Sie gebrauchte Batterien und recyceln oder entsorgen Sie sie sofort. Halten Sie sich dabei an die örtlichen Vorschriften und halten Sie die Batterien von Kindern fern.
- Entsorgen Sie Batterien **NICHT** im Hausmüll und verbrennen Sie sie nicht."
- Auch gebrauchte Batterien können zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen.
- Wenden Sie sich an eine örtliche Giftnotrufzentrale, um Informationen zur Behandlung zu bekommen.
- Dieses Produkt enthält eine Batterie vom Typ CR2032.
- Die Nennspannung der Batterie beträgt 3 Volt.
- Nicht wiederaufladbare Batterien dürfen nicht aufgeladen werden.
- Erzwingen Sie keine Entladung, laden Sie die Batterie nicht auf, zerlegen Sie sie nicht, erhitzen Sie sie nicht über 50 ° C und verbrennen Sie sie nicht. Dies kann zu Verletzungen durch Entlüften, Auslaufen oder Explosion führen, was zu chemischen Verbrennungen führen kann.
- Dieses Produkt enthält nicht austauschbare Batterien.

Informationen zur Garantie finden Sie unter
www.arcossgolf.com/warranty
und in der Arccos-App



www.arccosgolf.com

Entspricht den IDA-Standards
DA 105282

TRA-Registrierungsnummer: DA51418/16
Händler-Nr.: ER76039/19

Einhaltung des japanischen Funkrechts



R 018-190204

"Erklärung zur EU-Konformität
Betriebsfrequenz/Max. Übertragene
RF-Leistung: 2402-2480 MHz, -9 dBm"