



ARCCOS

SMARTSENSORS

GUÍA DE INICIO RÁPIDO

¿TIENE ALGUNA PREGUNTA? PUEDE CONTACTAR CON NOSOTROS EN CUALQUIER MOMENTO.

Teléfono: 1.844.692.7226

Correo electrónico: starter@arccosgolf.com

Sitio web: arccosgolf.com

質問があります？ Eメール:

starterjapan@arccosgolf.com

starterkorea@arccosgolf.com

Setup guide is available at
www.arccosgolf.com/setup-guide

Руководство по установке доступно на сайте
www.arccosgolf.com/setup-guide

Průvodce nastavením najdete na
www.arccosgolf.com/setup-guide

O guia de configuração está disponível em
www.arccosgolf.com/setup-guide

La guida di configurazione è disponibile all'indirizzo
www.arccosgolf.com/setup-guide

Guide de configuration disponible à l'adresse
www.arccosgolf.com/setup-guide

Die Einstellungsanleitung ist verfügbar unter
www.arccosgolf.com/setup-guide

Kurulum kılavuzuna www.arccosgolf.com/setup-guide
adresinden ulaşabilirsiniz

La guía de configuración está disponible en
www.arccosgolf.com/setup-guide

A beállítási útmutató a következő weboldalon
tekinthető meg: www.arccosgolf.com/setup-guide

请访问 www.arccosgolf.com/setup-guide, 阅读
安装指南

設定指南可於 www.arccosgolf.com/setup-guide
取得

セットアップガイドは
www.arccosgolf.com/setup-guide で入手できます



설정 가이드는 www.arccosgolf.com/setup-guide 에
있습니다.



PASO 1

Coloque los sensores en los palos girándolos

- Atornille los sensores en el orificio de la parte superior de los palos que aún no tengan un sensor insertado en la empuñadura.
- Gire los sensores hasta que queden bien colocados en los palos y, luego, VUELVA A PONER LOS PALOS EN LA BOLSA.
- El sensor negro es para el putter. Los demás se pueden colocar en cualquier palo.



PASO 2

Descargue la aplicación y cree una cuenta

- Descargue la aplicación Arccos y cree una cuenta si aún no tiene ninguna.

9:41



[Back](#)

Select Clubs

Dr

3w

5h

6i

7i

Woods

[Show](#)

Hybrids

[Show](#)

Irons

[Hide](#)

1i

2i

3i

4i

5i

6i

7i

8i

9i

10i

11i

12i

13i

14i

15i

Wedges

[Show](#)

Others

[Show](#)

Putter

[Show](#)

Continue with 10 clubs

?

PASO 3

Seleccione los palos

- Seleccione todos los palos con sensores.
- Cuando haya elegido todos sus palos, toque «Iniciar emparejamiento».
- La aplicación Arccos le pedirá que empareje los palos uno por uno.

9:41



Back

Pair Your Sensor

Skip

Dr

3w

5h

Point camera at your: driver sensor



?

PASO 4

Empareje los palos

- Mantenga todos los palos en la bolsa, salvo el que esté emparejando, para evitar errores.
- Coja el palo que quiera emparejar.
- Retire y deseche la pegatina del sensor.
- Coloque el sensor delante de la cámara del teléfono para que el palo se empareje automáticamente.
- Cuando haya emparejado un palo, métalo de nuevo en la bolsa y prosiga hasta emparejar todos los palos.

9:41

Search courses

Tamarack CC



Greenwich, CT | 18 Holes

Course Downloaded

SHOT DETECTION MODE ?



Phone



Link



Watch



None

ROUND SETTINGS ?

Starting Hole #1 >

Tee Box Blue, 7036 yds >

Round Type Casual >

Ball Used TaylorMade TP5x (2021) >

Preview Caddie

Start Round



Player



Clubs



Activity




Start Round

PASO 5

Prepárese para jugar

- Abra la aplicación Arccos, seleccione su campo, el hoyo de salida y el método de detección de tiros y pulse «Empezar ronda».
- Coloque el teléfono en el bolsillo delantero principal después de comenzar la ronda.
- Tenga en cuenta que EL TELÉFONO DEBE ESTAR EN EL BOLSILLO DELANTERO PRINCIPAL DURANTE CADA TIRO para que el sistema Arccos capture correctamente los datos.



PASO 6

Después de la ronda

- Finalice manualmente la ronda en la aplicación (la ronda finalizará automáticamente si juega una vuelta de 18 hoyos).
- Revise sus estadísticas básicas en la aplicación Arccos.
- Visite dashboard.arccosgolf.com para acceder a análisis e información personalizados y a estadísticas más detalladas.
Consejos y trucos Consulte el Sitio de Asistencia de Arccos Visite support.arccosgolf.com para consultar los últimos consejos y las prácticas recomendadas sobre la utilización de los Arccos Smart Sensors y para mejorar su experiencia Arccos.

Consejos y trucos

Consulte el Sitio de Asistencia de Arccos

Visite support.arccosgolf.com para consultar los últimos consejos y las prácticas recomendadas sobre la utilización de los Arccos Smart Sensors y para mejorar su experiencia Arccos.

Ubicación

Su teléfono proporciona la ubicación GPS. Manténgalo encendido y **EN EL BOLSILLO DELANTERO PRINCIPAL** al jugar. **NO DEJE EL TELÉFONO EN EL CARRITO NI EN LA BOLSA.**

Configure la ubicación en «SIEMPRE» para obtener mejores resultados. Arccos solo usará su ubicación cuando utilice la aplicación Arccos.

Para cambiar los ajustes:

- Apple: Ajustes -> Arccos -> Permisos de ubicación -> Establecer en «Siempre»
- Android: Ajustes -> Aplicaciones -> Arccos -> Permisos -> Ubicación activada

Putting

El sensor del putter está diseñado para ser extrasensible y captar incluso los golpes más pequeños.

Manipular el palo en exceso o golpearlo cuando no se realiza un golpe de putt pueden hacer que se registre un putt por error.

Intente tomarse un momento para abordar cada putt antes de coger el palo para que la aplicación lo detecte mejor (acercarse a la bola y golpearla rápidamente a menudo impedirá que se detecte el putt).

Batería del teléfono

Una ronda de 18 hoyos por lo general consume aproximadamente el 20-50 % de una carga, dependiendo del tipo de teléfono. Los modelos más antiguos consumirán más energía.

Para aplicar la mejor configuración para maximizar el uso de la batería, visite la sección de preguntas frecuentes en support.arccosgolf.com.

Wearables

Arccos permite detectar los tiros en cualquier Apple Watch serie 3 o posterior y usar la función GPS de todos los relojes de Apple y de ciertos wearables Android Wear y Samsung.

Para consultar una lista completa de los wearables compatibles y la configuración óptima, visite la sección de preguntas frecuentes de support.arccosgolf.com.

Mulligans y swings para practicar

Tanto si hace un mulligan como un swing para practicar, cualquier golpe o impacto del palo que se detecte en un radio de 4,572 m (5 yardas) se registrará como un tiro en la aplicación. Esto no se aplica al putter.

No deje caer los palos

Al dejar caer un palo o golpearlo contra una superficie dura (como el suelo), el sensor podría registrar un tiro por error.

Trate de evitarlo.

Mantenga los palos al revés

Si los palos se golpean entre sí al transportar varios a la vez, se podría registrar un tiro por error. Para evitarlo, transpórtelos al revés (con la empuñadura apuntando hacia el suelo, para que el sensor entre en modo de suspensión) o en diferentes manos.

PRECAUCIÓN

Mantenga los sensores alejados de los niños. Los sensores contienen puntas afiladas (hasta que se colocan en los palos de golf) y pilas de botón. Si alguien se traga una pila, póngase en contacto con un médico de inmediato. Para obtener información sobre el tratamiento, llame al +1.202.625.3333. La ingestión puede producir lesiones graves o la muerte. Las pilas pueden explotar o gotear y causar quemaduras si se desmontan, se cargan o se exponen al agua, al fuego o a altas temperaturas. Deseche las pilas usadas de inmediato. Consulte la aplicación Arccos para obtener instrucciones sobre la instalación de los sensores y la sustitución de las pilas. Solo para California: material de perclorato (se puede aplicar una manipulación especial).

Este dispositivo cumple las normas RSS de exención de licencia de Industria de Canadá. El uso de este dispositivo está sujeto a estas dos condiciones: (1) este dispositivo no debe causar interferencias y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluidas las que puedan causar un funcionamiento no deseado.

CUMPLIMIENTO NORMATIVO DE LA FCC

Este dispositivo cumple el apartado 15 de la normativa de la FCC. El uso de este dispositivo está sujeto a estas dos condiciones: (1) este dispositivo no debe causar interferencias perjudiciales y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las que puedan causar un funcionamiento no deseado.

Nota: Este equipo ha sido probado y se ha comprobado que cumple los límites de los dispositivos digitales de clase B, de acuerdo con la parte 15 de la normativa de la FCC. Estos límites se han establecido con el fin de proporcionar una protección razonable frente a interferencias perjudiciales en instalaciones residenciales. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala ni se utiliza según las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no se garantiza que no se produzcan interferencias en una instalación concreta.

Si este equipo causa alguna interferencia perjudicial a una recepción de radio o televisión, lo que se puede determinar apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir las interferencias mediante una o varias de las medidas siguientes:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Incrementar la distancia entre el dispositivo y el receptor.
- Conectar el dispositivo a una toma de corriente de un circuito distinto a aquel al que se haya conectado el receptor.
- Pedir ayuda al distribuidor o a un técnico de radio/televisión con experiencia.

Advertencia: Cualquier cambio o modificación que no haya aprobado expresamente la parte a cargo del cumplimiento podría anular la autoridad del usuario para usar el equipo.

ADVERTENCIA

- **PELIGRO DE INGESTIÓN:** este producto contiene una pila de botón.
- Puede provocar la **MUERTE** o lesiones graves si se ingiere.
- Si se traga, una pila de botón puede causar **quemaduras químicas internas** en tan solo **2 horas**.
- **MANTENGA** las pilas nuevas y las usadas **FUERA DEL ALCANCE de LOS NIÑOS**
- **Busque atención médica inmediata** si sospecha que alguien se ha tragado una pila o que esta se ha introducido en cualquier parte del cuerpo.



- Retire y recicle o deseche de inmediato las pilas usadas
- según las regulaciones locales y manténgalas fuera del alcance de los niños.
- NO deseche las pilas en la basura doméstica ni las incinere."
- Las pilas gastadas también pueden causar lesiones graves o la muerte.
- Póngase en contacto con un centro local de control de intoxicaciones para obtener información sobre el tratamiento.
- Este producto contiene una pila CR2032.
- La tensión nominal de la batería es de 3 voltios.
- Las pilas no recargables no deben recargarse.
- No fuerce la descarga, recargue, desmonte, caliente por encima de 50 °C ni incinere las pilas. De lo contrario, podrían producirse lesiones por las descargas, fugas o explosiones que causan quemaduras químicas.
- Este producto contiene pilas no reemplazables.

La información sobre la garantía está disponible en
www.arccosgolf.com/warranty
y en la aplicación Arccos



www.arccosgolf.com

Cumple las normas IDA DA
105282

N.º de registro TRA: DA51418/16
N.º de distribuidor: ER76039/19

Cumplimiento de la Ley de la Radio
de Japón



R 018-190204

Declaración de cumplimiento normativo de la UE
Banda de frecuencia de funcionamiento/máx.
potencia de RF transmitida: 2402-2480 MHz,
-9 dBm